


29 GALLON BELT DRIVEN AIR COMPRESSOR

SET UP AND OPERATING INSTRUCTIONS



606 South Lake Street > P.O. Box 346 > Hustisford, WI 53034-0346 > **920.349.3281** > fax 920.349.3691 > www.rolair.com

**STOP**

IMPORTANT

**STOP**

DO NOT RETURN TO STORE

This unit was fully tested and inspected prior to shipment and will operate properly when instructions are followed. Refer to your owner's manual for basic troubleshooting. **To avoid unnecessary return to the store, simply call Compressor Support toll free for additional assistance.**



**PO Box 346, Hustisford, WI 53034,
1-800-310-3573**

Please have your model number and serial number available. These can be found on the data label on your product. Retain a copy of your receipt with purchase date for reference.

NOTICE

- Air Compressor will automatically shut off when maximum PSI is reached. When the tank pressure drops to the cut in pressure (low pressure) and the on/off switch is in the ON position, the unit will automatically restart.
- On occasion, maximum pressure in tank will remain until next use thus resulting in a sense of no power (See bullet above).
- To avoid power loss, overheating and ensure power, use additional air hose rather than extension cords.
- It is the consumer's responsibility to drain oil lubed units prior to shipment to meet ICC, state and local fire regulations.

TABLE OF CONTENTS

■ Introduction	2
■ General Safety Rules	3-4
■ Specific Safety Rules	5
■ Symbols.....	6-7
■ Electrical.....	8
■ Glossary of Terms	9
■ Tools Needed	9
■ Features	10-11
■ Assembly.....	11-13
■ Operation.....	14-15
■ Maintenance.....	16-18
■ Troubleshooting.....	19-20
■ Replacement Parts List	21-24
■ Guarantee	26

INTRODUCTION

This compressor has many features for making its use more pleasant and enjoyable. Safety, performance, and dependability have been given top priority in the design of this product making it easy to maintain and operate.



DANGER

This compressor/pump is not equipped and should not be used to supply breathing quality air. Additional equipment would be necessary to properly filter and purify the air to meet minimal specifications for Grade D breathing as described in Compressed Gas Association Commodity Specification G 7.1 - 1996, OSHA 29 CFR 1910.134.

Compressed Gas Association, 14501 George Carter Way, Suite 103, Chantilly VA 20151-1788, (703) 788-2700, www.cganet.com. Any such additional equipment has not been examined and no implication of proper use for breathing air is intended or implied.

If this compressor is altered in any way, existing warranties shall be voided. Seller disclaims any liabilities whatsoever for any loss, personal injury, or damage.

GENERAL SAFETY RULES (continued)

WARNING:

Read and understand all instructions. Failure to follow all instructions listed below may result in electric shock, fire, and/or serious personal injury.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

WORK AREA

- **Keep your work area clean and well lit.** Cluttered benches and dark areas invite accidents. The floor must not be slippery from wax or dust.
- **Do not operate compressor in explosive atmospheres, such as in the presence of flammable liquids, gases, or dust.** Compressors create sparks which may ignite the dust or fumes.
- **Keep bystanders, children, and visitors away while operating compressor and tools.** Distractions can cause you to lose control.
- **Operate the air compressor in an open area at least 18 in. away from any wall or object that could restrict the flow of fresh air to ventilation openings.**

ELECTRICAL SAFETY

- **Avoid body contact with grounded surfaces such as pipes, radiators, ranges, and refrigerators.** There is an increased risk of electric shock if your body is grounded.
- **Don't expose compressor to rain or wet conditions.** Water entering a compressor will increase the risk of electric shock.
- **Do not abuse the cord.** Never use the cord to carry the compressor or pull the plug from an outlet. Keep the cord away from heat, oil, sharp edges, or moving parts. Replace damaged cords immediately. Damaged cords increase the risk of electric shock.
- **When operating a compressor outside, use an outdoor extension cord marked "W-A" or "W".** These cords are rated for outdoor use and reduce the risk of electric shock.

PERSONAL SAFETY

- **Eye protection which conforms to ANSI specifications and provides protection against flying particles both from the FRONT and SIDE should ALWAYS be worn by the operator and others in the work area when loading, operating, or servicing this compressor.** Eye protection is required to guard against flying fasteners and debris, which could cause severe eye injury.
- **The employer and/or user must ensure that proper eye protection is worn.** We recommend a Wide Vision Safety Mask for use over eyeglasses or standard safety glasses that provide protection against flying particles both from the front and side. Always use eye protection which is marked to comply with ANSI Z87.1.

- **Additional safety protection will be required in some environments.** For example, the working area may include exposure to a noise level which can lead to hearing damage. The employer and user must ensure that any necessary hearing protection is provided and used by the operator and others in the work area. Some environments will require the use of head protection equipment. When required, the employer and user must ensure that head protection marked to comply with ANSI Z89.1 is used.
- **Stay alert, watch what you are doing, and use common sense when operating a compressor.** Do not use compressor and tools while tired or under the influence of drugs, alcohol, or medication. A moment of inattention while operating compressors may result in serious personal injury.
- **Dress properly. Do not wear loose clothing or jewelry.** Contain long hair. Keep your hair, clothing, and gloves away from moving parts. Loose clothes, jewelry, or long hair can be caught in moving parts.
- **Do not overreach. Keep proper footing and balance at all times.** Proper footing and balance enables better control of the tool in unexpected situations.
- **Use safety equipment. Always wear eye protection.** A dust mask, nonskid safety shoes, hard hat, or hearing protection must be used for appropriate conditions.
- **Do not use on a ladder or unstable support.** Stable footing on a solid surface enables better control of the tool in unexpected situations.
- **Air from your compressor is not safe for breathing and may contain carbon monoxide.** Never inhale compressed air directly from the pump, tank, receiver, or breathing device connected to the air compressor. The compressor is not equipped with suitable filters or in-line safety equipment for human consumption. Do not use discharge air for breathing.

COMPRESSOR USE AND CARE

- **Do not exceed the pressure rating of any component in the system.**
- **Protect electrical lines and air lines from damage or puncture.** Keep the hose and power cord away from sharp objects, chemical spills, oil, solvents, and wet floors.
- **Check hoses for leaks or worn condition before each use, making certain all connections are secure.** Do not use if a defect is found. Purchase a new hose or notify an authorized service center for examination or repair.
- **Release the pressure within the system slowly.** Dust and debris may be harmful (if expelled too quickly under pressure).
- **Store idle tools out of the reach of children and other untrained persons.** Tools are dangerous in the hands of untrained users.

GENERAL SAFETY RULES

- **Maintain tools with care.** Follow maintenance instructions. Properly maintained tools are easier to control.
- **Check for misalignment or binding of moving parts, breakage of parts, and any other condition that may affect the compressor's operation. If damaged, have the compressor serviced before using.** Many accidents are caused by poorly maintained compressors.
- **Never point any tool toward yourself or others.**
- **Keep the exterior of the air compressor dry, clean, and free from oil and grease.** Always use a clean cloth when cleaning. Never use brake fluids, gasoline, petroleum-based products, or any strong solvents to clean the unit. Following this rule will reduce the risk of deterioration of the enclosure plastic.
- **Do not use a generator as the power source.** Air compressors use induction motors. Most generators do not provide the wattage needed to properly start this type of motor. Failures that occur due to generator use will not be covered under warranty.

SERVICE

- **Compressor service must be performed only by qualified repair personnel.** Service or maintenance performed by unqualified personnel may result in a risk of injury.
- **Disconnect the power supply, open the drain valve slowly to decompress the tank and allow water to drain, and allow the air compressor to become cool to the touch before servicing.** Turn the pressure regulator knob fully counterclockwise after shutting off the compressor.
- **When servicing a compressor, use only identical replacement parts. Follow the instructions in the Maintenance section of this manual.** Use of unauthorized parts or failure to follow the Maintenance instructions may create a risk of injury.

SPECIFIC SAFETY RULES

- **Know your compressor.** Read the operator's manual carefully. Learn its applications and limitations, as well as the specific potential hazards related to this compressor. Following this rule will reduce the risk of electric shock, fire, or serious injury.
- **Drain the tank of moisture after each day's use.** If the unit will not be used for a while, it is best to leave the drain valve open until such time as it is to be used. This will allow moisture to completely drain out and help prevent corrosion on the inside of tank.
- **Risk of Fire or Explosion.** Do not spray flammable liquid in a confined area. The spray area must be well ventilated. Do not smoke while spraying or spray where sparks or a flame is present. Keep compressors as far from the spraying area as possible, at least 15 feet from the spraying area and all explosive vapors.
- **Risk of Bursting.** Do not adjust the regulator to result in output pressure greater than the marked maximum pressure of the attachment. Do not use at a pressure greater than the rated maximum pressure of this compressor.
- **If connected to a circuit protected by fuses,** use time-delay fuses with this product.
- **To reduce the risk of electric shock,** do not expose to rain. Store indoors.
- **Inspect the tank yearly for rust, pin holes, or other imperfections that could cause it to become unsafe.** Never weld or drill holes in the air tank.
- **Make sure the hose is free of obstructions or snags.** Entangled or snarled hoses can cause loss of balance or footing and may become damaged.
- **Use the air compressor only for its intended use.** Do not alter or modify the unit from the original design or function.
- **Always be aware that misuse and improper handling of this compressor can cause injury to yourself and others.**
- **Never leave a compressor unattended with the air hose attached.**
- **Do not operate this compressor if it does not contain a legible warning label.**
- **Do not continue to use a tool or hose that leaks air or does not function properly.**
- **Always drain the air pressure completely and disconnect the power supply** before making adjustments, servicing a compressor, or when a compressor is not in use.
- **Do not attempt to pull or carry the air compressor by the hose.**
- **Your tool may require more air consumption than this air compressor is capable of providing.**
- **Never use the compressor without guards (belt guard) and never touch moving parts.**
- **When a combustible liquid is sprayed there can be danger of fire or explosion, especially in a closed area.** Read instruction manual before operating.
- **Arcing parts.** Use spray gun hose at least 25 feet long and keep the compressor/motor at least 20 feet away from explosive vapors.
- **Always follow all safety rules recommended by the manufacturer of your tool, in addition to all safety rules for the air compressor.** Following these rules will reduce the risk of serious personal injury.
- **Never direct a jet of compressed air toward people or animals. Take care not to blow dust and dirt towards yourself or others.** Following this rule will reduce the risk of serious injury.
- **Protect your lungs.** Wear a face or dust mask if the operation is dusty. Following this rule will reduce the risk of serious personal injury.
- **Do not use this air compressor to spray chemicals.** Your lungs can be damaged by inhaling toxic fumes. A respirator may be necessary in dusty environments or when spraying paint. Do not carry while painting.
- **Inspect electrical cords and hoses periodically and, if damaged, have repaired at your nearest Authorized Service Center. Constantly stay aware of cord location.** Following this rule will reduce the risk of electric shock or fire.
- **Never use an electrical adaptor with this grounded plug.**
- **Check damaged parts.** Before further use of the air compressor or air tool, a guard or other part that is damaged should be carefully checked to determine that it will operate properly and perform its intended function. Check for alignment of moving parts, binding of moving parts, breakage of parts, mounting, and any other conditions that may affect its operation. A guard or other part that is damaged should be properly repaired or replaced by an authorized service center. Following this rule will reduce the risk of shock, fire or serious injury.
- **Make sure your extension cord is in good condition.** When using an extension cord, be sure to use one heavy enough to carry the current your product will draw. A wire gauge size (A.W.G.) of at least 12 is recommended for an extension cord 25 feet or less in length. A cord exceeding 100 feet is not recommended. If in doubt, use the next heavier gauge. The smaller the gauge number, the heavier the cord. An undersized cord will cause a drop in line voltage resulting in loss of power and overheating.



WARNING:

This product can expose you to chemicals including lead, which is known to the state of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.p65warnings.ca.gov

- **Save these instructions.** Refer to them frequently and use them to instruct others who may use this air compressor. If you loan someone this compressor, loan them these instructions also.

SYMBOLS (continued)

Some of the following symbols may be used on this compressor. Please study them and learn their meaning. Proper interpretation of these symbols will allow you to operate the compressor better and safer.

SYMBOL	NAME	DESIGNATION / EXPLANATION
V	Volts	Voltage.
A	Amperes	Current.
Hz	Hertz	Frequency (cycles per second).
~	Alternating Current	Type of current.
□	Class II Construction	Double-insulated construction.
	Wet Conditions Alert	Do not expose to rain or use in damp locations.
	Read the Operator's Manual	To reduce the risk of injury, user must read and understand operator's manual before using this product.
	Eye Protection	Always wear safety goggles, safety glasses with side shields, or a full face shield when operating this product.
	Safety Alert	Precautions that involve your safety.
	Risk of Bursting	Do not adjust the regulator to result in output pressure greater than the marked maximum pressure of the attachment. Do not use at a pressure greater than the rated maximum pressure of this compressor.
	Risk of Fire or Explosion	Do not spray flammable liquid in a confined area. Spray area must be well ventilated. Do not smoke while spraying or spray where spark or flame is present. Keep compressors as far from the spraying area as possible, at least 15 feet from the spraying area and all explosive vapors.
	Risk of Electrical Shock	Hazardous Voltage: disconnect from power source before servicing. Compressor must be grounded.
	Hot Surface	To reduce the risk of injury or damage, avoid contact with any hot surface.
	Risk to Hearing	Always wear ear protection when using this compressor. Failure to do so may result in hearing loss.
	Risk to Breathing	Air obtained directly from the air compressor should never be used to supply air for human consumption.
	Drain Moisture Daily	Drain out the tank daily.

SYMBOLS

The following signal words and meanings are intended to explain the levels of risk associated with this product.

SYMBOL	SIGNAL	MEANING
	DANGER:	Indicates an imminently hazardous situation, which, if not avoided, will result in death or serious injury.
	WARNING:	Indicates a potentially hazardous situation, which, if not avoided, could result in death or serious injury.
	CAUTION:	Indicates a potentially hazardous situation, which, if not avoided, may result in minor or moderate injury.
	CAUTION:	(Without Safety Alert Symbol) Indicates a situation that may result in property damage.

SERVICE

Servicing requires extreme care and knowledge and should be performed only by a qualified service technician. For service we suggest you return the product to the nearest **AUTHORIZED SERVICE CENTER** for repair. When servicing, use only identical replacement parts.

WARNING:

To avoid serious personal injury, do not attempt to use this product until you read thoroughly and understand completely the operator's manual. Save this operator's manual and review frequently for continuing safe operation and instructing others who may use this product.

WARNING:



The operation of any compressor can result in foreign objects being thrown into your eyes, which can result in severe eye damage. Before beginning compressor operation, always wear safety goggles, safety glasses with side shields, or a full face shield when needed. We recommend Wide Vision Safety Mask for use over eyeglasses or standard safety glasses with side shields. Always use eye protection which is marked to comply with ANSI Z87.1.

ELECTRICAL

EXTENSION CORDS

Use only 3-wire extension cords that have 3-prong grounding plugs and 3-pole receptacles that accept the air compressor's plug. When using the air compressor at a considerable distance from the power source, use an extension cord heavy enough to carry the current that the compressor will draw. An undersized extension cord will cause a drop in line voltage, resulting in a loss of power and causing the motor to overheat. Use the chart provided below to determine the minimum wire size required in an extension cord. Only round jacketed cords listed by Underwriter's Laboratories (UL) should be used.

Extension Cord Table

Minimum Wire Gauge	
Extension cord Length	Motor (1.0, 1.5, and 2.0 HP)
Up To 25 ft	12 Ga.
25 – 50 ft	10 Ga.
50 – 100 ft	8 Ga.

When working with the air compressor outdoors, use an extension cord that is designed for outside use. This is indicated by the letters "WA" on the cord's jacket.

Before using an extension cord, inspect it for loose or exposed wires and cut or worn insulation.

WARNING:

Keep the extension cord clear of the working area. Position the cord so that it will not get caught on lumber, tools, or other obstructions while you are working with a compressor. Failure to do so can result in serious personal injury.

WARNING:

Check the extension cords before each use. If damaged, replace immediately. Never use the air compressor with a damaged cord since touching the damaged area could cause electrical shock resulting in serious personal injury.

► **NOTE:** Use longer air hoses instead of long extension cords. Your air compressor will run better and last longer.

ELECTRICAL CONNECTION

This air compressor is powered by a precision built electric motor. It should be connected to a **power supply that is 120 volts, 60 Hz, AC only (normal household current)**.

Do not operate this compressor on direct current (DC). A substantial voltage drop will cause a loss of power and the motor will overheat. If the air compressor does not operate when plugged into an outlet, double check the power supply.

SPEED AND WIRING

The no-load speed of the electric motor varies by model and specification. The motor speed is not constant and decreases under a load or with lower voltage. For voltage, the wiring in a shop is as important as the motor's horsepower rating. A line intended only for lights cannot properly carry a compressor motor. Wire that is heavy enough for a short distance will be too light for a greater distance. A line that can support one compressor may not be able to support two or three compressors.

GROUNDING INSTRUCTIONS

This product must be grounded. In the event of an electrical short circuit, grounding reduces the risk of electric shock by providing an escape wire for the electric current. This air compressor is equipped with an electric cord having an equipment-grounding conductor and a grounding plug. The plug must be plugged into a matching outlet that is properly installed and grounded in accordance with all local codes and ordinances.

Do not modify the plug provided. If it will not fit the outlet, have the proper outlet installed by a qualified electrician.



WARNING:

Improper connection of the equipment-grounding conductor can result in a risk of electric shock.

The conductor with insulation having an outer surface that is green with or without yellow stripes is the equipment-grounding conductor. If repair or replacement of the electric cord or plug is necessary, do not connect the equipment-grounding conductor to a live terminal.

Check with a qualified electrician or service personnel if the grounding instructions are not completely understood, or if in doubt as to whether the compressor is properly grounded. Repair or replace a damaged or worn cord immediately.

This product is for use on a nominal 120-V circuit and has a grounding plug similar to the plug illustrated in Figure 1. Only connect the product to an outlet having the same configuration as the plug. Do not use an adapter with this product.

Never use an electrical adapter with this grounded plug.




Fig. 1

GLOSSARY OF TERMS

Air Filter

Porous element contained within a metal or plastic housing attached to the compressor cylinder head which removes impurity from the intake air of the compressor.

Air Tank

Cylindrical component which contains the compressed air.

Check Valve

Device that prevents compressed air from flowing back from the air tank to the compressor pump.

Cut-In Pressure

The low pressure at which the motor will automatically restart.

Cut-Off Pressure

The high pressure at which the motor will automatically shut off.

Electric Motor

Device which provides the rotational force necessary to operate the compressor pump.

Manual On/Off Switch

Control which turns the air compressor on or off. The pressure switch will not automatically start and control the compressor unless the manual on/off switch is in the **ON (I)** position.

NPT (National Pipe Thread)

National Pipe Thread is a U.S. standard for tapered (NPT) or straight (NPS) threads used to join pipes and fittings. A thread sealing tape must be used to provide a leak-free seal on pipe threaded connections.

Pressure Regulator Knob

Regulates the outgoing pressure from the air outlet to the tool. It is possible to increase or decrease the pressure at the outlet by adjusting this control knob.

Pressure Switch

Automatically controls the on/off cycling of the compressor. It stops the compressor when the cut-off pressure in the tank is reached and starts the compressor when the air pressure drops below the cut-in pressure.

PSI (Pounds Per Square Inch)

Measurement of the pressure exerted by the force of the air. The actual psi is measured by a pressure gauge on the compressor.

Pump

Produces the compressed air with a reciprocating piston contained within the cylinder.

Regulator Pressure Gauge (Outlet pressure)

Displays the current line pressure. Line pressure is adjusted by rotating the pressure regulator knob.

Safety Valve

Prevents air pressure in the air tank from rising over a predetermined limit.

SCFM (Standard Cubic Feet Per Minute)

A unit of measure of air delivery.

L/min (Liter Per Minute)

A unit of measure of air delivery.

Tank Pressure Gauge


Indicates the pressure in the air tank.

Thermal Overload Switch

Automatically shuts off the compressor if the temperature of the electric motor exceeds a predetermined limit.

TOOLS NEEDED

The following tools are needed in order to assemble the wheel kit and the rubber feet.



TWO ADJUSTABLE WRENCHES (not included)

FEATURES (continued)

PRODUCT SPECIFICATIONS

Running Horsepower.....	2 HP
Air Tank Capacity.....	29 gal.
Air Pressure.....	150 PSI max.
Air Delivery	6.6 SCFM @ 40 PSI
.....	5.5 SCFM @ 90 PSI

Pump-Up Time (0-150 PSI)	8:00
Lubrication.....	Oil
Gauges	2.0 in. diameter
Input.....	120 V, 60 Hz, AC only, 15 Amps
Net Weight (compressor only)	158.7 lbs.




Fig. 2

FEATURES

KNOW YOUR AIR COMPRESSOR

See Figure 2.

Before attempting to use this product, familiarize yourself with all operating features and safety rules.

DESCRIPTION

Your air compressor is aircooled, oil lubricated, belt-driven, single stage.

PRESSURE REGULATOR KNOB

Use the pressure regulator knob to adjust the amount of air being delivered through the hose.

REGULATOR PRESSURE GAUGE

The current line pressure is displayed on the regulator pressure gauge. This pressure can be adjusted by rotating the pressure regulator knob.

SAFETY VALVE

The safety valve is designed to automatically release air if the air receiver pressure exceeds the preset maximum.

CHECK VALVE

Check valves are designed to allow air to flow freely in one direction only.

TANK PRESSURE GAUGE

The tank pressure gauge indicates the pressure of the air in the tank.

ASSEMBLY (continued)

UNPACKING

This product has been shipped completely assembled, except the two rubber feet and the two wheels.

PACKING LIST

Air Compressor (1)
Operator's Manual (1)

- Carefully remove the compressor from the box. Make sure that all items listed in the packing list are included.
- Inspect the compressor carefully to make sure no breakage or damage occurred during shipping.
- Do not discard the packing material until you have carefully inspected and satisfactorily operated the tool.
- If any parts are damaged or missing, please call the seller for assistance.



WARNING:

If any parts are missing do not operate the compressor until the missing parts are replaced. Failure to do so could result in possible serious personal injury.



CAUTION:

Do not lift compressor from the handle.



WARNING:

Do not attempt to modify this compressor or create accessories not recommended for use with this compressor. Any such alteration or modification is misuse and could result in a hazardous condition leading to possible serious personal injury.

ASSEMBLY (continued)

ASSEMBLING THE RUBBER FOOT AND WHEELS

See Figure 3.

- Mount the rubber feet as shown in figure.
Tighten firmly with an open-end wrench (not included) to secure it in position.
- Mount the wheels as shown in figure.
Tighten firmly with an open-end wrench (not included) to secure the wheels in position.




Fig. 3

ASSEMBLY

BREAKING IN THE PUMP

See Figures 4 - 7.

- Check and tighten all bolts, fittings, etc.
- Turn the pressure regulator knob fully clockwise to open the air flow.
- Place the lever of the pressure switch in 'OFF' position and plug in the power cord.
- Open the drain valve completely.
- Fill the pump with oil before starting the air compressor. See page 16.
- Place the lever of the pressure switch in 'AUTO' position and run the air compressor for 10 minutes to break in pump parts.
- Place the lever of the pressure switch in 'OFF' position.
- Close the drain valve.




Fig. 4

WARMING UP THE PUMP

See Figures 4 - 7.

- Check and tighten all bolts, fittings, etc.
- Turn the pressure regulator knob fully clockwise to open the air flow.
- Place the lever of the pressure switch in 'OFF' position and plug in the power cord.
- Open the drain valve completely.
- Fill the pump with oil before starting the air compressor. See page 16. The oil capacity is 16.85 oz (0.5 liters).
- Flip the lever of the pressure switch to the 'AUTO' position and run the air compressor for 30-40 seconds with the tank drain open to warm up the system. Repeat this starting procedure on a daily basis.
- Close the tank drain valve.
- At the end of the day or completion of each task move the lever of the pressure switch to the 'OFF' position, unplug the power cord, open the tank drain slowly, and capture the tank condensate. Dispose of condensate in a responsible manner at the city garage.
- Change the oil after a break-in period of 40 hours. See page 16.




Fig. 5




Fig. 6




Fig. 7

OPERATION (continued)

⚠ WARNING:

Do not allow familiarity with tools to make you careless. Remember that a careless fraction of a second is sufficient to inflict serious injury.

⚠ WARNING:

Always wear safety goggles or safety glasses with side shields when operating power tools. Failure to do so could result in objects being thrown into your eyes resulting in possible serious injury.

CAUTION:

Do not use in an environment that is dusty or otherwise contaminated. Using the air compressor in this type of environment may cause damage to the unit.

APPLICATIONS

Air compressors are utilized in a variety of air system applications. Match hoses, connectors, air tools, and accessories to the capabilities of the air compressor.

You may use this compressor for purposes listed below:

- Operating some air-powered tools.
- Inflating tires, air beds, sports equipment, etc.

USING THE AIR COMPRESSOR

See Figures 4 - 7.

- Ensure the air compressor is placed in a level position. Operation of air compressor at more than a 10° angle will cause a lack of lubrication, seized internal components, and will void the product warranty.
- Ensure tank drain is closed.
- Ensure lever of the pressure switch is in the 'OFF' position and air compressor is unplugged.
- Connect the air line to the quick coupler.

⚠ WARNING:

Always ensure the lever of the pressure switch is in the 'OFF' position and the regulator pressure gauge read zero before changing air tools or disconnecting the hose from the air outlet. Failure to do so could result in possible serious personal injury.

- Rotate pressure regulator knob to desired line pressure. Turning the knob clockwise increases air pressure at the outlet; turning counterclockwise reduces air pressure at the outlet.

⚠ WARNING:

Your tool may require more air consumption than this air compressor is capable of providing. Check the tool manual to avoid damage to the tool or risk of personal injury.

- Following all safety precautions in this manual and the manufacturer's instructions in the air tool manual, you may now proceed to use your air-powered tool.
- If using an inflation accessory, control the amount of air flow with the pressure regulator knob. Turning the knob fully counterclockwise will completely stop the flow of air.

NOTE: Always use the minimum amount of pressure necessary for your application. Using a higher pressure than needed will drain air from the tank more rapidly and cause the unit to cycle on more frequently.

- When finished, always drain the tank and unplug the unit. Never leave the unit plugged in and/or running unattended.

- Rotate regulator knob fully counterclockwise in order to close the air flow.
- Fill the compressor pump with oil. Do not overfill.
- Connect the power cord to the power supply.
- Place the lever of the pressure switch in 'AUTO' position, in order to switch on the compressor.

OPERATION

DRAINING THE TANK

See Figures 8 - 9.

To help prevent tank corrosion and keep moisture out of the air used, the tank of the compressor should be drained daily.

A correct use of the drain valve:

- Verify that the compressor is turned off.
 - Holding the handle, tilt the compressor toward the drain valve so that it's set in a lower position.
 - Open the drain valve slowly. Then completely.
 - Keep the compressor tilted (figure 9) until all moisture has been removed.
 - Drain moisture from tank into a suitable container.
- NOTE:** Condensate is a polluting material and should be disposed of in compliance with local regulations.
- If drain valve is clogged, release all air pressure by pulling the safety valve. Remove and clean valve, then reinstall.

WARNING:

Unplug the air compressor and release all air from the tank before servicing. Failure to depressurize tank before attempting to remove valve may cause serious personal injury.




Fig. 8




Fig. 9




Fig. 10

CHECKING THE SAFETY VALVE

See Figure 10.

DANGER:

Do not attempt to tamper with safety valve. Anything loosened from this device could fly up and hit you. Failure to heed this warning could result in death or serious personal injury.

The safety valve will automatically release air if the air receiver pressure exceeds the preset maximum. The valve should be checked before each day of use by pulling the ring by hand.

- Turn the air compressor on and allow the tank to fill. The compressor will shut off when the pressure reaches the preset maximum.
- Turn the air compressor off.
- Pull the ring on the safety valve to release air for three to five seconds.
- Release the ring. Air must immediately stop escaping when the ring is released. Any continued loss of air after releasing the safety valve ring indicates a problem with the safety valve. Discontinue use and seek service before continued use of the air compressor.

WARNING:

If air leaks after the ring has been released, or if the valve is stuck and cannot be actuated by the ring, **Do Not** use the air compressor until the safety valve has been replaced. Use of the air compressor in this condition could result in serious personal injury.

MAINTENANCE (continued)

⚠️ WARNING:

When servicing, use only identical replacement parts. Use of any other parts may create a hazard or cause product damage.

⚠️ WARNING:

Always wear safety goggles or safety glasses with side shields during compressor operation or when blowing dust. If operation is dusty, also wear a dust mask.

⚠️ WARNING:

Always release all pressure, disconnect from power supply, and allow unit to cool to the touch before cleaning or making repairs on the air compressor.

GENERAL MAINTENANCE

Humidity in the air causes condensate to form in the air tank. This condensate should be drained daily and/or every hour, using the instructions found in **Draining the Tank**.

The safety valve automatically releases air if the air receiver pressure exceeds the preset maximum. Check the safety valve before each use following the instructions found in **Checking the Safety Valve**.

Inspect the tank yearly for rust, pin holes, or other imperfections that could cause it to become unsafe.

Avoid using solvents when cleaning plastic parts. Most plastics are susceptible to damage from various types of commercial solvents and may be damaged by their use. Use clean cloths to remove dirt, dust, oil, grease, etc.

⚠️ WARNING:

Do not at any time let brake fluids, gasoline, petroleum-based products, penetrating oils, etc., come in contact with plastic parts. Chemicals can damage, weaken or destroy plastic which may result in serious personal injury.

CHECK THE OIL LEVEL AT REGULAR INTERVALS

See Figure 11.

Place the compressor on a level and straight surface. The oil level must be between the two marks MAX and MIN on the oil dispstick (fig. 11).

Changing the oil: use an ISO 100 (30 wt.) compressor oil. If the oil changes color (whitish = presence of water; dark = overheated), it is good practice to replace the oil immediately.

It should be refilled for the first time after 40 hours of operation. Thereafter the oil should be drained and refilled after every 200 hours in service. Blended and full synthetic oils have longer change intervals.

See the chart on page 18.

CHANGING THE OIL

See Figures 11 - 12.

Switch off the engine and pull the mains plug out of the socket. After releasing any air pressure you can unscrew the oil drain plug (fig. 11) from the compressor pump. To prevent the oil from running out in an uncontrolled manner, hold a small metal chute under the opening and collect the oil in a vessel. If the oil does not drain out completely, we recommend tilting the compressor slightly.

Dispose of the old oil at a drop-off point for old oil.




Fig. 11





Fig. 12

MAINTENANCE (continued)



When the oil has drained out, re-fit the oil drain plug (fig. 12). Fill new oil through the oil filler opening until it comes up to the required level. Do not overfill. After topping up, tighten the oil dipstick (fig. 13), making sure that there are no leaks during use. Check the oil level on a daily basis or prior to each use.



RETENSIONING THE V-BELT

See Figures 14 - 15.

- Unplug the power cord and remove the safety guard for the V-belt (figure 14).
- Mark the corners of the motor mounting plate closest to the pump for reference purposes.
- Loosen the four motor fixing screws (figure 15) and remove the belt.
- Reposition the motor $1/8\text{''}$ - $1/4\text{''}$ further away from the pump using the corner marks to keep the drive pulleys properly squared.
- Retighten the motor fixing screws and roll belt back on using the flywheel cooling fins for leverage. Do not get fingers pinched between belt/drive.
- Refit belt guard and test run for proper belt tension.




TIGHTENING OF HEAD TENSION RODS

See Figure 16.

- Check that all screws (in particular those of the head of the unit) are tightly drawn up.
- The check must be carried out prior to the first compressor starting. And after the first hour of work.
- Tightening values for the tension rods of the head:

ft. lb min. torque = 16

ft. lb max. torque = 20




MAINTENANCE


CLEANING THE INTAKE FILTER

See Figure 17.

The intake filter prevents dust and dirt being drawn in. It is essential to clean this filter after at least every 100 hours in service. A clogged intake filter will decrease the compressor's performance dramatically. Undo the two allen screws. You can then remove the filter from the two halves of the plastic housing, tap it to remove the dirt, blast it down with low-pressure compressed air (approx. 30-40 PSI) and re-insert it.



OIL TABLE / NOTES



- ROLAIR standard 30 WT Should be changed every 1 - 2 months (300 - 400 hours) after the break-in period
- ROLAIR semi-synthetic should be changed every 6 - 12 months (1,000 - 2,000 hours)
- ROLAIR full Synthetic should be changed every 12 - 24 months (2,000 - 4,000 hours)

TROUBLESHOOTING (continued)


Problem	Possible Cause	Solution
The compressor does not run.	Loss of power or overheating. There is no electrical power being supplied to compressor or the power switch is in the OFF position. A fuse has blown at the power supply. A breaker has tripped at the power supply. Thermal overload open. The pressure switch is bad. Tank is full of air.	Check for proper use of extension cord. Check to be sure the compressor is plugged in and the power switch is in the ON position. Replace the fuse at the power supply. Reset the breaker at the power supply and determine why the problem happened. First unplug the compressor and wait until the motor cools. Locate and push motor reset. Replace the pressure switch. Compressor will turn on when tank pressure drops to cut-in pressure.
The motor hums, but does not run or runs slowly.	The voltage from the power supply is low. The wire gauge or the length of extension cord is wrong. The motor winding is shorted or broken. The unloader or check valve is defective.	Check the voltage with a voltmeter. Use the correct wire gauge and length extension cord. Contact ROLAIR Customer Service (800)310-3573 Contact ROLAIR Customer Service (800)310-3573
The fuses blow or the circuit breaker trips repeatedly.	The fuse size is incorrect or the circuit is overloaded. The gauge wire or the length of extension cord is wrong. The unloader or check valve is defective.	Check the fuse or breaker at the power supply is the correct size and type. Be sure to use only time-delay fuses to avoid overloading a circuit, disconnect other electrical appliances from circuit or operate compressor on its own branch circuit. Use the correct wire gauge and length extension cord. Take the compressor to a service center.
The thermal overload protector cuts out repeatedly.	The voltage from the power supply is low. A poorly ventilated room is causing the motor to overheat. The gauge wire or the length of extension cord is wrong.	Check the voltage with a voltmeter. Move the compressor to well-ventilated area. Check for proper gauge wire and cord length.
The air receiver pressure drops when the compressor shuts off.	The connections are loose or leaking (fittings, tubing, etc.). The drain valve is loose. The check valve is leaking.	Check all the connections with soapy water and look for bubbles. Tighten any loose connections until the leak stops. Tighten the drain valve. Contact ROLAIR Customer Service for assistance.
There is excessive moisture in the air discharge.	There is excessive water in the air tank. The humidity is high.	Drain the tank to remove water. Move the compressor to an area of less humidity or use an air line filter to reduce moisture discharge in the tank.
Air is leaking from the compressor.	The hose connection is loose or improperly sealed. The air hose is broken or damaged.	Ensure connections are sealed with thread sealing tape and tightened. Replace the air hose.
The compressor runs continuously.	The tank drain valve is open. The pressure switch is defective. The usage is excessive.	Ensure the tank drain valve is closed. Contact ROLAIR Customer Service for assistance. Decrease the amount of tool run-time; the compressor is not large enough to supply the air requirement of the tool.
The compressor vibrates.	The compressor mounting bolts are loose.	Tighten mounting bolts.
The air output is lower than normal.	The inlet valves are broken. The connections are leaking.	Contact ROLAIR Customer Service for assistance. Apply thread sealing tape to fitting and tighten.

TROUBLESHOOTING

Problem	Possible Cause	Solution
Air leak from the valve of the pressure switch	<p>Check valve does not perform its function correctly due to wear or dirt on the seal</p> <p>Tank drain valve is open</p> <p>Nylon hose not inserted correctly in pressure switch</p>	<p>Drain tank pressure completely. Unscrew the hex-shaped head of the check valve, clean the housing and the special rubber disk (replace if worn). Re-assemble and tighten carefully</p> <p>Close the tank drain valve</p> <p>Insert the nylon hose correctly inside the pressure switch</p>
Reduction of efficiency, frequent start-up. Low pressure values	<p>Excessively high consumption</p> <p>Leaks from joints and/or pipes</p> <p>Clogging of the intake filter</p> <p>Slipping of the belt</p>	<p>Decrease the demand of compressed air</p> <p>Change gaskets</p> <p>Clean/replace the intake filter</p> <p>Check or improve belt tension. See page 17.</p>
The motor and/or the compressor overheat irregularly	<p>Insufficient ventilation</p> <p>Closing of air ducts</p> <p>Insufficient lubrication</p>	<p>Improve ambient conditions</p> <p>Check and if necessary clean the air filter</p> <p>Add or change oil</p>
Motor hums or stops, due to tripping of the motor reset, after the first attempt to start the air compressor	<p>Start-up with head of the compressor charged</p> <p>Conditions are too cold</p> <p>Voltage too low</p> <p>Incorrect or insufficient lubrication</p> <p>Pressure switch failure</p>	<p>Release/purge the head pressure by moving the pressure switch lever to 'OFF'</p> <p>Gradually warm the air compressor or try starting after opening the tank drain</p> <p>Make sure the voltage matches that of the motor nameplate</p> <p>Check oil level. Add if needed or change the oil</p> <p>Contact ROLAIR Customer Service</p>
During operation, the compressor stops for no apparent reason	<p>Tripping of the thermal cutout of the motor</p> <p>Electric fault</p>	<p>Check oil level</p> <p>Operate on the lever of the pressure switch returning this to the OFF position</p> <p>Reset the thermal cutout and restart. If the fault persists, take the compressor to the service center</p> <p>Contact ROLAIR Customer Service</p>
When operating, the compressor vibrates and the motor emits an irregular buzzing sound. If it stops, it does not restart although the sound of the motor is present	Faulty capacitor	Have the capacitor replaced
Irregular presence of oil in the network	<p>Too much oil inside the pump</p> <p>Excessive piston ring wear</p>	<p>Check oil level</p> <p>Contact ROLAIR Customer Service</p>
Leaking of condensate from the tank drain valve	Excessive dirt inside the drain valve	Clean or replace the tank drain

REPLACEMENT PARTS LIST (continued)

PARTS DIAGRAM - AIR COMPRESSOR



REPLACEMENT PARTS LIST (continued)


AIR COMPRESSOR PARTS LIST - MODEL NO. FC229MK103

The model number will be found on a plate attached to air tank. Always mention the model number in all correspondence regarding your AIR COMPRESSOR or when ordering replacement parts.


KEY NO.	CODE	DESCRIPTION	QTY
001	FC9413578215	PAINTED AIR TANK	1
002	FC9420949	WHEELS KIT.....	1
003	FC9047079	DRAINING VALVE	1
004	FC9048003	CHECK VALVE	1
005	FC9270006	PIPE.....	17,5 in"
006	FC9043417	DELIVERY PIPE.....	1
007	FC9083296	BELT GUARD BRACKET	2
008	FC4100629	NIPPLE FOR DELIVERY PIPE	1
009	FC844F002	ELECTRIC MOTOR.....	1
010	FC838000A	BELT GUARD.....	1
011	FC9038522	PLATE FOR BELT GUARD	7
012	FC9038521	KEY FOR BELT GUARD	7
013	FC9075004	BELT	1
014	FC9076947	PULLEY	1
015	FC013160010	FLYWHEEL.....	1
016	FC9065301	POWER CORD WITH PLUG.....	1
017	FC9049115	SAFETY VALVE.....	1
018	FC9416728	PRESSURE SWITCH.....	1
019	FC9050375	TURNING NUT	1
020	FC9050376	CONNECTION.....	1
021	FC9052219	GAUGE 2" (TANK).....	1
022	FC9052130	GAUGE 2" (OUTLET).....	1
023	FC9047061	QUICK COUPLING.....	1
024	FC9051204	PRESSURE REDUCER	1
025	FC9414633	DOUBLE SCREW.....	1
026	FC9050613	PLUG	1
027	FC9412531	BOLT M8X40	4
028	FC4101111	BOLT M8X30	4
029	FC9122333	NUT M8	8
030	FC014005001	WASHER 9.2X36X4 mm	1
031	FC014001057	SCREW M8X25 LEFT	1
032	FC317001000	AIR FILTER KIT	1
PUMP	PMP12MK103	PUMP MK103	1

REPLACEMENT PARTS LIST (continued)

PARTS DIAGRAM - PUMP UNIT



SCHEMATIC FOR MODEL
PMP12MK103



REPLACEMENT PARTS LIST

PARTS LIST FOR PMP12MK103

Always mention the model number when ordering replacement parts.

Schematic #	Part #	Description	Qty.
1	FC317001000	Intake Filter Assembly	1
2	FC017003000	Element	1
3	FC113167020	Head	1
4	FC011158000	Cold Start Valve	1
5	FC116091024	Aftercooler	1
6	FC413167005	Valve Plate Assembly*	1
7	FC113167002	Cylinder	1
8	FC413167006	Complete Piston Assembly	2
9	MK103RINGS/GASKETS	Ring Set**	1
10	FC113150004	Connecting Rod	2
11	FC113167003	Crankshaft	1
12	FC312036000	Dipstick	1
13	FC012029000	Sight Gauge	1
14	FC113149009	End Cover	1
15	FC113167001	Crankcase	1
16	U1114	Ball Bearing	1
17	FC010053000	Oil Seal	1
18	FC113149008	Bearing Carrier	1
19	FC013160010	Flywheel	1
20	FC014005001	Washer	1
21	FC014001057	Bolt (Left-Hand Thread)	1
22	FC113149015	Lower Cover	1
23	FC213167002	Gasket Set	1
24	FC113150002	Shroud	1
25	MK103REPKIT	Overhaul Kit***	1

- ▶ *Includes "O" ring for head and upper cylinder gasket.
- ▶ **Rings for both pistons and gasket set (#23).
- ▶ ***Two connecting rod/piston assemblies, ring set and gasket set (#8, 9, 10 & 23).

NOTES



Guarantee

Associate Engineering Corporation warrants that all ROLAIR compressors will be free of defects in material and workmanship for a period of twelve months from the date of initial retail purchase, or eighteen months from the date of manufacture, whichever may occur first.

Should any failure to conform to this warranty be reported to the company within said period, the company shall, upon purchaser shipping the compressor to our plant transportation prepaid, correct such nonconformity by suitable repair or, at its option, furnish a replacement part F.O.B. our plant.

Associate Engineering Corporation shall not be liable for any unauthorized repairs, replacements, adjustments to the compressors, or the costs of labor performed by the purchaser.


This warranty is expressly in lieu of all other warranties expressed, implied or statutory (including, but not limited to, warranties of merchantability and fitness for purpose) and of any other obligations, and/or liabilities on the part of Associate Engineering Corporation. Associate Engineering Corporation neither assumes nor authorizes any other person to assume for it any other obligations or liability in connection with or with respect to any compressor.

Associate Engineering Corporation shall in no event be liable neither for any consequential, incidental or special damages nor for the improper selection of any compressor for a particular application.

Quality


Associate Engineering Corporation is devoted to continual quality control and thorough research of the products we build. It is our creed to give you, the user, all of the experience and engineering available in the production of every piece of equipment we produce.

Our line covers the complete needs of today's varied air requirements. Rely on ROLAIR for all the newest and finest features that are available for the modern compressor.



COMPRESSEUR D'AIR À COURROIE DE VINGT-NEUF GALLONS

NOTICE DE MONTAGE ET DE FONCTIONNEMENT



606 South Lake Street > P.O. Box 346 > Hustisford, WI 53034-0346 > **920.349.3281** > fax 920.349.3691 > www.rolair.com

ARRÊT

IMPORTANT

ARRÊT

NE PAS RETOURNER AU MAGASIN

La présente unité ayant été entièrement testée et inspectée avant son envoi, le fonctionnement correct de celle-ci est assuré si l'on s'en tiendra aux consignes indiquées dans la notice. Consulter le manuel de l'utilisateur pour tout diagnostic de base des problèmes. Pour éviter de retourner au magasin si ce n'est pas nécessaire, appeler simplement le numéro vert du Centre d'Appel Compresseur pour toute assistance ultérieure.



**PO Box 346, Hustisford, WI 53034,
1-800-310-3573**

Tenir le numéro de modèle et le numéro de série à portée de main. Ceux-ci peuvent être repérés sur le label d'ensemble de données du produit. Conserver une copie du reçu portant la date d'achat, à produire le cas échéant.

AVERTISSEMENT

- Le Compresseur de l'air sera coupé automatiquement quand le PSI maximal est atteint. Quand la pression de gouttes baisse pour couper dans pression (pression basse) et le changement de on/off est dans la position ON (allumé), l'unité recommencera automatiquement.
- De temps en temps, la pression maximale dans le réservoir restera jusqu'au prochain emploi pour résulter en un sens d'aucune puissance. (*Voir la balle au-dessus*).
- Pour éviter la perte de puissance et le surchauffage, et pour assurer le démarrage facile, utilisez des tuyaux à air additionnels au lieu de cordons prolongateur.
- C'est la responsabilité du consommateur de purger toute l'huile et l'essence avant l'expédition afin de respecter les règlements ICC et les règlements d'incendie locaux et nationaux.

TABLE DES MATIÈRES

■ Introduction	2
■ Règles de sécurité générales.....	3-4
■ Règles de sécurité particulières	4-5
■ Symboles.....	6-7
■ Caractéristiques électriques	8
■ Glossaire	9
■ Outils Nécessaires	9
■ Caractéristiques	10-11
■ Assemblage.....	11-13
■ Utilisation.....	14-15
■ Entretien	16-18
■ Dépannage	19-20
■ Liste des pièces de recharge.....	21-24
■ Garantie.....	26

INTRODUCTION

Ce compresseur offre de nombreuses fonctions destinées à rendre son utilisation plus plaisante et satisfaisante. Lors de la conception de ce produit, l'accent a été mis sur la sécurité, les performances et la fiabilité, afin d'en faire un compresseur facile à utiliser et à entretenir.

DANGER

Ce compresseur / pompe n'est pas équipé et ne doit pas être utilisé pour fournir de l'air de qualité respirable. Un équipement supplémentaire est nécessaire pour filtrer et purifier l'air conformément aux spécifications minimum d'air respirable de qualité D G 7.1 - 1966, OSHA 29 CFR 1910.134 de la Compressed Gas Association, 14501 George Carter Way, Suite 103, Chantilly VA 20151-1788, (703) 788-2700, www.cganet.com. Un tel équipement n'a pas été examiné et nulle implication d'utilisation propre pour l'air respirable n'est prévue ou implicite.

Si ce compresseur est modifié sous quelque manière que ce soit, les garanties en vigueur seront déclarées nulles et non avenues. Le vendeur déclineront toute responsabilité pour les pertes, les blessures et les dommages à la suite de son utilisation.

RÈGLES DE SÉCURITÉ GÉNÉRALES (a continué)



AVERTISSEMENT :

Lire et veiller à bien comprendre toutes les instructions. Le non-respect de toutes les instructions ci-dessous peut entraîner un choc électrique, un incendie et/ou des blessures graves.

CONSERVER CES INSTRUCTIONS

LIEU DE TRAVAIL

- **Garder le lieu de travail propre et bien éclairé.** Les établissements encombrés et les endroits sombres sont propices aux accidents. Le sol ne doit pas être rendu glissant par de la cire ou de la sciure.
- **Ne pas utiliser le compresseur dans des atmosphères explosives, par exemple en présence de liquides, gaz ou poussières inflammables.** Les compresseurs produisent des étincelles risquant d'enflammer les poussières ou vapeurs.
- **Garder les badauds, enfants et visiteurs à l'écart pendant l'utilisation d'outils.** Les distractions peuvent causer une perte de contrôle.
- **Utiliser le compresseur d'air dans un endroit dégagé, à au moins 45 cm (18 po) de toute paroi ou objet risquant de gêner l'entrée de l'air dans les ouvertures de ventilation.**

SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE

- **Éviter tout contact du corps avec des surfaces mises à la terre, telles que tuyaux, radiateurs, cuisinières et réfrigérateurs.** Le risque d'électrocution est accru lorsque le corps est mis à la terre.
- **Ne pas exposer le compresseur à la pluie ou l'humidité.** La pénétration d'eau dans un compresseur accroît le risque de choc électrique.
- **Ne pas maltraiter le cordon d'alimentation.** Ne jamais utiliser le cordon d'alimentation pour transporter le compresseur et ne jamais débrancher ce dernier en tirant sur le cordon. Garder le cordon à l'écart de la chaleur, de l'huile, des objets tranchants et des pièces en mouvement. Remplacer immédiatement tout cordon endommagé. Un cordon endommagé accroît le risque d'électrocution.
- **Pour les travaux à l'extérieur, utiliser un cordon spécialement conçu à cet effet, marqué « W-A » ou « W ».** Ces cordons sont spécifiques à l'emploi en plein-air et réduisent les risques d'électrocution.

SÉCURITÉ PERSONNELLE

- Lors du chargement, de l'utilisation ou de l'entretien de ce compresseur, l'opérateur et les personnes se trouvant sur le lieu de travail doivent TOUJOURS porter un dispositif oculaire à protection FRONTALE et LATÉRALE, conforme aux normes ANSI. Une telle protection est requise, car les clous / agrafes et débris

projetés peuvent causer des lésions oculaires graves.

- **Il incombe à l'employeur et/ou l'utilisateur de veiller à ce qu'une protection oculaire adéquate soit utilisée.** Nous recommandons d'utiliser un masque facial à champ de vision se portant par-dessus des lunettes de vue ou de sécurité et protégeant des débris projetés sur le devant et les côtés. Toujours porter une protection oculaire certifiée conforme à la norme ANSI Z87.1.
- **Des équipements de protection supplémentaires sont requis dans certains environnements.** Par exemple, le lieu de travail peut présenter un niveau de bruit susceptible d'entraîner des lésions auditives. Il incombe à l'opérateur et à l'utilisateur qu'une protection auditive soit fournie et utilisée par l'opérateur et les autres personnes se trouvant sur le lieu de travail. Certains environnements requièrent le port d'un casque. Il incombe à l'employeur et/ou l'utilisateur de veiller à ce qu'un casque conforme à la norme ANSI Z89.1 soit utilisé.
- **Rester attentif, prêter attention au travail et faire preuve de bon sens lors de l'utilisation d'un compresseur.** Ne pas utiliser cet outil en état de fatigue ou sous l'influence d'alcool, de drogues ou de médicaments. Un moment d'inattention pendant l'utilisation des compresseurs peut entraîner des blessures graves.
- **Porter une tenue appropriée.** Ne porter ni vêtements amples, ni bijoux. Attacher ou couvrir les cheveux longs. Garder les cheveux, les vêtements et les gants à l'écart des pièces en mouvement. Les vêtements amples, bijoux et cheveux longs peuvent se prendre dans les pièces en mouvement.
- **Ne pas travailler hors de portée. Toujours se tenir bien campé et en équilibre.** Une bonne tenue et un bon équilibre permettent de mieux contrôler l'outil en cas de situation imprévue.
- **Utiliser l'équipement de sécurité.** Toujours porter une protection oculaire. Suivant les conditions, le port d'un masque antipoussière, de chaussures de sécurité, d'un casque ou d'une protection auditive est recommandé.
- **Ne pas utiliser l'outil sur une échelle ou un support instable.** Une bonne tenue et un bon équilibre permettent de mieux contrôler l'outil en cas de situation imprévue.
- **L'air de votre compresseur n'est pas respirable sans danger et peut contenir du monoxyde de carbone.** N'inhalez jamais d'air comprimé directement à partir de la pompe, du réservoir, du récepteur ou de l'appareil respiratoire connecté au compresseur d'air. Le compresseur n'est pas équipé de filtres adaptés ni d'équipements de sécurité en ligne pour la consommation humaine. N'utilisez pas l'air évacué pour respirer.

UTILISATION ET ENTRETIEN DU COMPRESSEUR

- **Ne pas dépasser les pressions nominales des composants du système.**
- **Protégez les lignes électriques et les conduites d'air contre les dommages ou les perforations.** Garder le

RÈGLES DE SÉCURITÉ GÉNÉRALES

flexible et le cordon d'alimentation électrique à l'écart de la chaleur, de l'huile, des solvants et sols humides ou mouillés.

- **Vérifiez les flexibles pour déceler des fuites ou un état d'usure avant chaque utilisation, en vous assurant que toutes les connexions sont bien fixées.** Ne pas utiliser le compresseur si les flexibles ne sont pas en bon état. Acheter de nouveaux flexibles ou contacter un centre de réparations agréé, pour les faire inspecter ou réparer.
- **Relâcher toutes les pressions du système lentement.** La projection de poussières et de débris peut être dangereuse (s'ils sont expulsés trop rapidement sous pression).
- **Ranger les outils non utilisés hors de portée des enfants et des personnes n'ayant pas reçu des instructions adéquates.** Dans les mains de personnes n'ayant pas reçu des instructions adéquates, les outils sont dangereux.
- **Entretenir soigneusement les outils.** Respecter toutes les instructions d'entretien. Les outils correctement entretenus sont plus faciles à contrôler.
- **Vérifier qu'aucune pièce mobile n'est mal alignée, grippée ou brisée et s'assurer qu'aucun autre problème risque d'affecter le bon fonctionnement du compresseur. En cas de dommages, faire réparer le compresseur avant de l'utiliser de nouveau.** Beaucoup d'accidents sont causés par des compresseurs mal entretenus.
- **Ne pas pointer un outil quel qu'il soit vers soi ou d'autres personnes.**
- **Garder l'extérieur du compresseur sec, propre et exempt d'huile ou de graisse.** Toujours utiliser un chiffon

propre pour le nettoyage. Ne jamais utiliser de liquide de freins, d'essence, de produits à base de pétrole ou de solvants puissants pour nettoyer le compresseur. Le respect de cette règle réduira les risques de perte du contrôle et d'endommagement du boîtier en plastique.

- **N'utilisez pas de générateur comme source d'alimentation.** Les compresseurs d'air utilisent des moteurs à induction. La plupart des générateurs ne fournissent pas la puissance nécessaire pour démarrer correctement ce type de moteur. Les défaillances dues à l'utilisation d'un générateur ne sont pas couvertes par la garantie.

DÉPANNAGE

- **Le dépannage du compresseur doit être confié exclusivement à un personnel qualifié.** Les réparations ou entretiens effectués par des personnes non qualifiées présentent des risques de blessures.
- **Débrancher le compresseur, ouvrir lentement le robinet de purge pour relâcher la pression, laisser l'eau s'écouler et laisser la machine refroidir avant de procéder à tout entretien.** Après avoir arrêté le compresseur, tourner le bouton du détendeur à fond vers la droite.
- **Utiliser exclusivement des pièces identiques à celles d'origine pour les réparations. Se conformer aux instructions de la section Entretien de ce manuel.** L'usage de pièces non autorisées ou le non respect des instructions d'entretien peut présenter des risques de blessures.

RÈGLES DE SÉCURITÉ PARTICULIÈRES (a continué)

- **Apprendre à connaître le compresseur.** Lire attentivement le manuel d'utilisation. Apprendre les applications et les limites du compresseur, ainsi que les risques spécifiques relatifs à son utilisation. Le respect de cette règle réduira les risques d'incendie, de choc électrique et de blessures.
- **Purger le réservoir après chaque journée de travail.** Si le compresseur ne doit pas être utilisé pendant un certain temps, il est préférable de laisser le robinet de purge ouvert. Cela permettra d'évacuer complètement l'humidité et aidera à empêcher la corrosion de l'intérieur du réservoir.
- **Risque d'incendie ou d'explosion.** Ne pas vaporiser de liquides inflammables dans un endroit confiné. La zone de pulvérisation doit être bien ventilée. Ne pas fumer pendant la pulvérisation ou pulvériser en présence de flammes. Garder les compresseurs le plus loin possible des zones de pulvérisation, au moins à 4,6 m (15 pi) de la zone de pulvérisation et de toutes vapeurs explosives.
- **Risque d'éclatement.** Ne pas régler le détendeur à une pression de sortie supérieure à la pression nominale de l'accessoire utilisé. Ne pas utiliser à une pression supérieure à la pression nominale maximale du compresseur.

- **Si connecté à un circuit protégé par des fusibles,** utiliser des fusibles coussinets avec ce produit.
- **Pour réduire le risque de choc électrique,** ne pas exposer à la pluie. Remiser à l'intérieur.
- **Une fois l'an, s'assurer que le réservoir n'est pas rouillé ou piqué et ne présente aucun défaut risquant de le rendre dangereux.** Ne jamais percer ou souder le réservoir.
- **S'assurer que le flexible n'est ni bloqué, ni accroché.** Un flexible emmêlé ou entortillé peut causer une perte d'équilibre et être endommagé.
- **Le compresseur ne doit être utilisé que pour les applications pour lesquelles il est conçu.** Ne pas altérer ou modifier le compresseur ou l'utiliser pour des applications pour lesquelles il n'est pas conçu.
- **Ne jamais oublier qu'un usage incorrect ou abusif de ce compresseur peut mettre l'opérateur et les autres personnes présentes en danger.**
- **Ne jamais laisser le compresseur sans surveillance avec le flexible d'air branché.**
- **Ne pas utiliser ce compresseur s'il ne comporte pas d'autocollant d'avertissement.**

RÈGLES DE SÉCURITÉ PARTICULIÈRES

- **Ne pas utiliser un outil qui présente des fuites d'air ou ne fonctionne pas correctement.**
- **Relâchez toujours complètement la pression d'air et débranchez l'alimentation électrique avant d'effectuer des réglages, d'entretenir un compresseur ou lorsqu'un compresseur n'est pas utilisé.**
- **Ne pas essayer de tirer ou de transporter le compresseur par son flexible.**
- **La consommation d'air de l'outil peut être supérieure à la capacité de ce compresseur.**
- **Risque d'incendie ou d'explosion lorsqu'un liquide combustible est pulvérisé, en particulier en milieu fermé.** Lire le manuel d'utilisation avant de procéder.
- **Pièces pouvant produire un arc électrique.** Utiliser un tuyau de pistolet d'au moins 7.6 m et tenir le compresseur/moteur à au moins 6 m des vapeurs explosives.
- **Toujours respecter les consignes de sécurité du fabricant de l'outil pneumatique, ainsi que toutes les règles de sécurité d'utilisation du compresseur.** Le respect de cette consigne réduira les risques de blessures graves.
- **Ne jamais diriger le jet d'air comprimé vers des personnes ou animaux. Veiller à ne pas projeter de la poussière ou de la saleté vers soi-même ou d'autres personnes.** Le respect de cette règle réduira les risques de blessures graves.
- **Protection respiratoire.** Porter un masque facial ou respiratoire si le travail produit de la poussière. Le respect de cette règle réduira les risques de blessures graves.
- **Ne pas utiliser ce compresseur pour la pulvérisation de produits chimiques.** L'inhalation de vapeurs toxiques peut causer des lésions pulmonaires. Le port d'un respirateur peut être nécessaire dans les environnements poussiéreux ou lors de la pulvérisation de peinture. Ne pas porter lorsque vous êtes en train de peindre.
- **Inspectez périodiquement les câbles électriques et les flexibles. S'ils sont endommagés, les confier au centre de réparations agréé le plus proche. Toujours être conscient de l'emplacement du cordon.** Le respect de cette consigne réduira les risques de choc électrique et d'incendie.
- **Ne pas utiliser le compresseur sans protections (carter de courroie) et ne pas toucher ses parties mobiles.**
- **Ne jamais utiliser un adaptateur électrique avec cette prise de terre.**
- **Vérifier l'état des pièces.** Avant d'utiliser le compresseur de nouveau, examiner soigneusement les pièces et dispositifs de protection qui semblent endommagés afin de déterminer s'ils fonctionnent correctement et remplissent les fonctions prévues. Vérifier l'alignement des pièces mobiles, s'assurer qu'aucune pièce n'est bloquée ou cassée, vérifier la fixation de chaque pièce et s'assurer qu'aucun autre problème ne risque d'affecter le bon fonctionnement du compresseur. Toute protection ou pièce endommagée doit être correctement réparée ou remplacée dans un centre de réparations

agréé. Le respect de cette consigne réduira les risques de choc électrique, d'incendie et de blessures graves.

- **S'assurer que le cordon prolongateur est en bon état.** Si un cordon prolongateur est utilisé, s'assurer que sa capacité est suffisante pour supporter le courant de fonctionnement du compresseur. Un calibre de fil (A.W.G) d'au minimum 12 est recommandé pour un cordon prolongateur de 15 mètres (50 pi) maximum. L'usage d'un cordon de plus de 30 mètres (100 pi) est déconseillé. En cas de doute, utiliser un cordon du calibre immédiatement supérieur. Moins le numéro de calibre est élevé, plus la capacité du fil est grande. Un cordon de capacité insuffisante causerait une baisse de la tension de ligne, entraînant une perte de puissance et une surchauffe.



Avertissement :

Ce produit pourrait vous exposer à des produits chimiques comprenant du plomb, connu par l'état de Californie pour causer des cancers et des malformations à la naissance ou d'autres effets néfastes pour la reproduction. Plus de détails à www.p65warnings.ca.gov.

- **Conserver ces instructions.** Les consulter fréquemment et les utiliser pour instruire les autres utilisateurs éventuels. Si ce compresseur est prêté, il doit être accompagné de ces instructions.

SYMBOLES (a continué)

Certains des symboles ci-dessous peuvent être utilisés sur ce compresseur. Veiller à les étudier et à apprendre leur signification.

Une interprétation correcte de ces symboles permettra d'utiliser le compresseur plus efficacement et de réduire les risques.

SYMBOLE	NOM	DÉSIGNATION / EXPLICATION
V	Volts	Tension
A	Ampères	Intensité
Hz	Hertz	Fréquence (cycles par seconde)
~	Courant alternatif	Type de courant
	Construction de classe II	Construction à double isolation.
	Avertissement concernant l'humidité	Ne pas exposer à la pluie ou l'humidité.
	Lire le manuel d'utilisation	Pour réduire les risques de blessures, l'utilisateur doit lire et veiller à bien comprendre le manuel d'utilisation avant d'utiliser ce produit.
	Protection oculaire	Toujours porter des lunettes de sécurité étanches ou munies d'écrans latéraux ou un masque facial intégral lors de l'utilisation de ce produit.
	Symbole d'alerte de sécurité	Précautions destinées à assurer la sécurité.
	Risque d'éclatement	Ne pas régler le détendeur à une pression de sortie supérieure à la pression nominale de l'accessoire utilisé. Ne pas utiliser à une pression supérieure à la pression nominale maximale du compresseur.
	Risque d'incendie ou d'explosion	Ne pas vaporiser de liquides inflammables dans un endroit confiné. La zone de pulvérisation doit être bien ventilée. Ne pas fumer pendant la pulvérisation ou pulvériser en présence de flammes. Garder les compresseurs le plus loin possible des zones de pulvérisation, au moins à 4,6 m (15 pi) de la zone de pulvérisation et de toutes vapeurs explosives.
	Risque de choc électrique	Tension dangereuse : Débrancher de la prise secteur avant de faire des réparations. Le compresseur doit être mis à la terre.
	Surface brûlante	Pour éviter les risques de blessures ou de dommages, éviter tout contact avec les surfaces brûlantes.
	Risques pour l'ouïe	Porter toujours une protection pour les oreilles quand vous utilisez ce compresseur. Il peut y avoir un problème dans la perte de l'ouïe.
	Risques d'inhalation	L'air sortant directement du compresseur ne doit jamais être utilisé pour la respiration.
	Évacuez l'humidité tous les jours	Purger le réservoir tous les jours.

SYMBOLES

Les termes de mise en garde suivants et leur signification ont pour but d'expliquer le degré de risques associé à l'utilisation de ce produit.

SYMBOLE	SIGNAL	SIGNIFICATION
	DANGER :	Indique une situation extrêmement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, aura pour conséquences des blessures graves ou mortelles.
	AVERTISSEMENT :	Indique une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, aura pour conséquences des blessures graves ou mortelles.
	ATTENTION :	Indique une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, aura pour conséquences des blessures légères ou de gravité modérée.
	ATTENTION :	(Sans symbole d'alerte de sécurité.) Indique une situation pouvant entraîner des dommages matériels.

DÉPANNAGE

Le dépannage exigeant des précautions extrêmes et la connaissance du système, il ne doit être confié qu'à un technicien de service qualifié. En ce qui concerne les réparations, nous recommandons de confier le produit au **CENTRE DE RÉPARATIONS AGREE** le plus proche. Utiliser exclusivement des pièces identiques à celles d'origine pour les réparations.



AVERTISSEMENT :

Pour éviter des blessures graves, ne pas essayer d'utiliser ce produit avant d'avoir lu entièrement et bien compris toutes les instructions contenues dans le manuel d'utilisation. Conserver ce manuel d'utilisation et le consulter fréquemment, afin d'assurer le maintien de la sécurité et de pouvoir instruire les autres utilisateurs éventuels.

AVERTISSEMENT :



L'utilisation de tout compresseur peut causer la projection d'objets en direction du visage et entraîner des lésions oculaires graves. Lors de l'utilisation du compresseur, toujours porter des lunettes de sécurité étanches ou à coques latérales ou, si nécessaire, un masque facial intégral. Nous recommandons d'utiliser un masque facial à champ de vision élargi, plutôt que des lunettes de vue ou des lunettes de sécurité munies d'écrans latéraux. Toujours porter une protection oculaire certifiée conforme à la norme ANSI Z87.1.

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

CORDONS PROLONGATEURS

Utiliser exclusivement des cordons prolongateurs à 3 fils dotés d'une fiche à prise de terre branchés sur une prise triphasée compatible avec la fiche du compresseur. Lors de l'utilisation du compresseur à grande distance d'une prise secteur, veiller à utiliser un cordon prolongateur d'une capacité suffisante pour supporter l'appel de courant du compresseur. Un cordon de capacité insuffisante causerait une baisse de la tension de ligne, entraînant une perte de puissance et une surchauffe. Se reporter au tableau ci-dessous pour déterminer le calibre minimum de fil requis pour un cordon donné. Utiliser exclusivement des cordons à gaine cylindrique homologués par Underwriter's Laboratories (UL).

Tableau des rallonges

Calibre de fil minimum	
Longueur de la rallonge	Moteur (1,0, 1,5, et 2,0 HP)
Jusqu'à 25 pi	Calibre 12
25 – 50 pi	Calibre 10
50 – 100 pi	Calibre 8

Pour les travaux à l'extérieur, utiliser un cordon prolongateur spécialement conçu à cet effet. La gaine des cordons de ce type porte l'inscription « WA ».

Avant d'utiliser un cordon prolongateur, vérifier que ses fils ne sont ni détachés ni exposés et que son isolation n'est ni coupée, ni usée.



AVERTISSEMENT :

Maintenir le cordon prolongateur à l'écart de la zone de travail. Lors du travail avec un cordon électrique, placer le cordon de manière à ce qu'il ne risque pas de se prendre dans les pièces de bois, outils et autres obstacles. Ne pas prendre cette précaution peut entraîner des blessures graves.



AVERTISSEMENT :

Vérifier l'état des cordons prolongateurs avant chaque utilisation. Remplacer immédiatement tout cordon endommagé. Ne jamais utiliser un compresseur dont le cordon d'alimentation est endommagé, car tout contact avec la partie endommagée pourrait causer un choc électrique et des blessures graves.

REMARQUE : Utiliser des flexibles plus longs au lieu de prolongateurs électriques. Le compresseur fonctionnera mieux et sera plus durable.

CONNEXION ÉLECTRIQUE

Ce compresseur est équipé d'un moteur électrique de précision. Il doit être branché uniquement sur une **alimentation 120 V, 60 Hz, c.a. (courant résidentiel standard)**. Ne pas utiliser ce compresseur sur une source de courant continu (c.c.). Une chute de tension importante causerait une perte de puissance et une surchauffe du moteur. Si le compresseur ne fonctionne pas une fois branché, vérifier l'alimentation électrique.

VITESSE ET CÂBLAGE

La vitesse à vide du moteur électrique varie en fonction du modèle et des spécifications. La vitesse du moteur n'est pas constante et diminue sous une charge ou lors d'une baisse de tension. Le câblage de l'atelier est aussi important que la puissance nominale du moteur. Une ligne conçue seulement pour l'éclairage ne peut pas alimenter correctement un moteur de compresseur. Un fil électrique d'une capacité suffisante pour une courte distance ne le sera pas nécessairement pour une distance plus longue. Une ligne dont la capacité est suffisante pour un compresseur ne l'est pas nécessairement pour deux ou trois.

INSTRUCTIONS DE MISE À LA TERRE

En cas de problème de fonctionnement ou de panne, la mise à la terre fournit un chemin de résistance au courant électrique, pour réduire le risque de choc électrique. Ce compresseur est équipé d'un cordon électrique avec conducteur et fiche de mise à la terre. Le cordon doit être branché sur une prise correctement installée et mise à la terre conformément à tous les codes et réglementations locaux en vigueur.

Ne pas modifier la fiche fournie. Si elle ne peut pas être insérée dans la prise secteur, faire installer une prise adéquate par un électricien qualifié.



AVERTISSEMENT :

L'usage d'un cordon prolongateur incorrect peut présenter des risques de choc électrique.

Le fil à gaine verte, avec ou sans traceur jaune est le fil de terre. Si le cordon doit être réparé ou remplacé, ne pas connecter le fil de terre du compresseur sur une borne sous tension.

Consulter un électricien qualifié ou le personnel de service si les instructions de mise à la terre ne sont pas bien comprises, ou en cas de doute au sujet de la mise à la terre. Tout cordon endommagé doit être réparé ou remplacé immédiatement.

Ce produit est pour l'usage sur un circuit nominal 120-V à un bouchon mis à terre semblable au bouchon illustré dans la figure 1. Reliez seulement le produit à un trou d'évacuation qui a la même représentation figurative comme le bouchon. N'utilisez pas d'adaptateur avec ce produit.

Ne jamais utiliser un adaptateur électrique avec la terre cette fiche.




Fig. 1

GLOSSAIRE

Filtre à air

Élément poreux contenu dans un boîtier en métal ou plastique, monté sur la culasse du compresseur pour débarasser l'air d'alimentation de toutes ses impuretés.

Réservoir d'air

Composant cylindrique contenant l'air comprimé.

Soupape antiretour

Dispositif empêchant l'air comprimé contenu dans le réservoir de retourner à la pompe.

Pression de déclenchement

Pression à laquelle le moteur se remet en marche.

Pression d'arrêt

Pression à laquelle le moteur s'arrête automatiquement.

Moteur électrique

Dispositif produisant la force rotative nécessaire pour actionner la pompe du compresseur.

Commutateur marche / arrêt

Commande permettant de mettre le compresseur en marche et de l'arrêter. Le manostat ne peut commander la mise en marche du moteur que si le commutateur est en position de **MARCHE (I)**.

NPT (National Pipe Thread)

Le National Pipe thread est un u.s. standard pour les fils en fuseau utilisés pour joindre le fil et les accessoires. Un ruban d'étanchéité de filetage doit être utilisé sur tous les raccords filetés, pour empêcher les fuite.

Bouton de régulation de pression

Permet de contrôler la pression d'alimentation de l'outil. La rotation du bouton dans un sens ou dans l'autre augmente ou réduit la pression d'air.

Manostat

Commande automatiquement la mise en marche et l'arrêt du moteur du compresseur. Il arrête le compresseur lorsque la pression maximum du réservoir est atteinte et le remet en marche une fois que la pression est parvenue au minimum.

PSI (Livres par pouce carré)

Mesure de la pression exercée par la force de l'air. La pression est indiquée par un manomètre monté sur le compresseur.

Pompe

Produit l'air comprimé au moyen d'un piston alternatif à l'intérieur du cylindre.

Manomètre de détendeur

Indique la pression de ligne. La pression de ligne se règle au moyen du bouton de commande du détendeur.

Soupape de sûreté

Empêche la pression d'air du réservoir de dépasser une limite prédéterminée.

SCFM (Pieds cubes standard minute)

Unité de mesure du débit d'air.

L/min (Litres par minute)

Unité de mesure du débit d'air.

Manomètre de réservoir


Indique la pression d'air à l'intérieur du réservoir.

Rupteur thermique

Arrête automatiquement le compresseur lorsque la température du moteur électrique dépasse une limite prédéterminée.

OUTILS NÉCESSAIRES

Les outils suivants sont nécessaires à l'assemblage du kit roues et du pied en caoutchouc.



CARACTÉRISTIQUES (a continué)

FICHE TECHNIQUE

Puissance moteur 2 HP
 Contenance du réservoir d'air 109,8 L (29 gal.)
 Pression d'air 1034 kPa (150 PSI max.)
 Sortie d'air 186,9 L/min (6,6 SCFM) @ 275,8 kPa (40 psi)
..... 155,7 L/min (5,5 SCFM) @ 620,5 kPa (90 psi)

Temps de pompage (0-150 PSI) 8:00
 Lubrification avec huile
 Manomètres 5,0 cm (2,0 po) de diamètre
 Alimentation 120 V, 60 Hz, c.a. seulement, 15 Amps
 Poids net 72 kg. (158,7 lbs.)




Fig. 2

CARACTÉRISTIQUES

APPRENDRE À CONNAÎTRE LE COMPRESSEUR

Voir la figure 2.

Avant d'essayer d'utiliser ce produit, se familiariser avec toutes ses fonctions, tous ses dispositifs de sécurité et toutes les règles de sécurité d'utilisation.

DESCRIPTION

Le compresseur est refroidi à l'air, lubrifié à l'huile, à courroie de distribution et à un seul étage.

BOUTON DE RÉGULATION DE PRESSION

Ce bouton permet de régler le débit d'air fourni au flexible.

MANOMÈTRE DU DÉTENDEUR

Le manomètre de détendeur indique la pression de ligne. La pression de ligne se règle au moyen du bouton de commande du détendeur.

SOUPAPE DE SÛRETÉ

La soupape de sûreté est conçue pour relâcher automatiquement la pression si elle dépasse le maximum prédéterminé.

SOUPAPE ANTIRETOUR

Les soupapes antiretour sont conçues pour permettre à l'air de circuler librement dans une seule direction.

MANOMÈTRE DU RÉSERVOIR D'AIR

Le manomètre de réservoir indique la pression d'air à l'intérieur du réservoir.

ASSEMBLAGE (a continué)

DÉBALLAGE

Ce produit a été expédié entièrement assemblé, à l'exception des roues et du pied en caoutchouc.

- Avec précaution, sortir le compresseur de la boîte. S'assurer que toutes les pièces figurant sur la liste de contrôle sont incluses.
- Examiner soigneusement le compresseur pour s'assurer que rien n'a été brisé ou endommagé en cours de transport.
- Ne pas jeter les matériaux d'emballage avant d'avoir soigneusement examiné l'outil et avoir vérifié qu'il fonctionne correctement.
- Si des pièces sont manquantes ou endommagées, appeler le vendeur pour assistance.



Avertissement :

Si des pièces manquent, ne pas utiliser cet outil avant qu'elles aient été installées. Ne pas prendre cette précaution pourrait entraîner des blessures graves.

LISTE DE CONTRÔLE

Compresseur d'air (1)
Manuel d'utilisation (1)



Attention:

NE soulevez PAS l'unité par la poignée.



Avertissement :

Ne pas essayer de modifier cet outil ou de créer des accessoires non recommandés pour cet outil. De telles altérations ou modifications sont considérées comme un usage abusif et peuvent créer des conditions dangereuses, risquant d'entraîner des blessures graves.

ASSEMBLAGE (a continué)

ASSEMBLAGE DES PIEDS EN CAOUTCHOUC ET DES ROUES

Voir la figure 3.

- Monter les pieds en caoutchouc comme illustré dans la figure.
Serrer fermement à l'aide d'une clé de serrage (non fournie) pour les fixer.
- Monter les roues comme illustré dans la figure.
Serrer fermement à l'aide d'une clé de serrage (non fournie) pour les fixer.




Fig. 3

ASSEMBLAGE

RODAGE DE LA POMPE

Voir les figures 4, 5, 6 et 7.

- Vérifier que tous les boulons, raccords, etc. sont bien serrés.
- Tourner le bouton de régulation de pression à fond vers la droite pour ouvrir l'air.
- Placer le levier du manostat en position 'OFF' et brancher le cordon d'alimentation.
- Ouvrir complètement le robinet de purge.
- Remplir la pompe d'huile avant de démarrer le compresseur d'air. Voir page 16.
- Placer le levier du manostat en position 'AUTO' et laisser le compresseur d'air tourner pendant 10 minutes pour roder la pompe.
- Place the lever of the pressure switch in 'OFF' position.
- Fermer le robinet de purge.




Fig. 4

PRÉCHAUFFAGE DU COMPRESSEUR

Voir les figures 4, 5, 6 et 7.

- Vérifier que tous les boulons, raccords, etc. sont bien serrés.
 - Tourner le bouton de régulation de pression à fond vers la droite pour ouvrir l'air.
 - Placer le levier du manostat en position 'OFF' et brancher le cordon d'alimentation.
 - Ouvrir complètement le robinet de purge.
 - Remplir la pompe d'huile avant de démarrer le compresseur d'air. Voir page 16.
 - La capacité d'huile est de 16,85 oz (0,5 l).
 - Basculez le levier du pressostat sur la position 'AUTO' et faites fonctionner le compresseur d'air pendant 30 à 40 secondes avec le robinet de purge du réservoir ouvert pour préchauffer le système.
 - Répétez cette procédure de démarrage quotidiennement.
 - Fermez le robinet de purge du réservoir.
 - À la fin de la journée ou à la fin de chaque utilisation, déplacez le levier du pressostat sur la position 'OFF', débranchez le cordon d'alimentation, ouvrez lentement le robinet de purge du réservoir et collectez les condensats du réservoir. Éliminez les condensats de manière responsable aux égouts de la ville.
 - Vidangez l'huile après une période de rodage de 40 heures.
- Consultez la page 16.




Fig. 5




Fig. 6




Fig. 7

UTILISATION (a continué)



AVERTISSEMENT :

Ne pas laisser la familiarité avec l'outil faire oublier la prudence. Ne pas oublier qu'une fraction de seconde d'inattention peut entraîner des blessures graves.



AVERTISSEMENT :

Toujours porter des lunettes de sécurité étanches ou munies de coques latérales lors de l'utilisation d'outils électriques. Si cette précaution n'est pas prise, des objets peuvent être projetés dans les yeux et causer des lésions graves.

ATTENTION :

Ne pas utiliser dans des endroits poussiéreux ou autrement contaminés. Le compresseur peut être endommagé s'il est utilisé dans de tels environnements.

APPLICATIONS

Les compresseurs d'air sont utilisés dans différentes applications du système d'air. Les connecteurs, les instruments d'air avec les capacités du compresseur d'air. Cet outil peut être utilisé pour les applications ci-dessous:

- Utilisation de certains outils pneumatiques.
- Gonflage de pneus, de lits gonflables, d'équipements sportifs, etc.

UTILISATION DU COMPRESSEUR

Voir les figures 4, 5, 6 et 7.

- Veillez à ce que le compresseur d'air soit placé dans une position horizontale. L'utilisation du compresseur d'air à un angle supérieur à 10° entraînera un manque de lubrification, le grippage des composants internes et l'annulation de la garantie du produit.
- S'assurer que le robinet de purge soit fermé.
- S'assurer que le manostat soit en position 'OFF' et que le compresseur d'air soit débranché.
- Brancher la conduite d'air au raccord rapide.



AVERTISSEMENT:

S'assurer que le manostat soit en position 'OFF' et que le manomètre du détendeur indique zéro avant de changer d'outil ou de rébrancher le flexible de la sortie d'air. Ne pas prendre cette précaution peut entraîner des blessures graves.

- Brancher le cordon d'alimentation à l'alimentation.
- Placer le levier du manostat en position 'AUTO' de manière à allumer le compresseur.
- Tourner le bouton de régulation de pression à la pression souhaitée dans la conduite. Tourner le bouton vers la droite pour augmenter la pression d'air sur la sortie; Tourner vers la gauche pour réduire la pression d'air sur la sortie.



AVERTISSEMENT :

La consommation d'air de l'outil peut être supérieure à la capacité de ce compresseur. Consulter le manuel de l'outil, pour éviter des dommages ou des blessures.

- L'outil pneumatique peut maintenant être utilisé en respectant toutes les instructions de ce manuel et du manuel de l'outil.
 - Lors de l'utilisation d'un accessoire de gonflage, contrôler le débit d'air au moyen du bouton du détendeur. Lorsque le bouton est tourné à fond vers la gauche, le débit d'air est coupé.
- REMARQUE :** Toujours utiliser la pression minimum nécessaire pour l'application. L'utilisation d'une pression plus élevée vide le réservoir d'air plus rapidement et le moteur du compresseur se met en marche et s'arrête plus fréquemment.
- Une fois le travail terminé, toujours purger le réservoir et débrancher le compresseur. Ne jamais laisser la machine branchée et/ou en marche sans surveillance.

- Tourner entièrement le bouton vers la gauche pour fermer le débit d'air.
- Remplir la pompe du compresseur d'huile. Ne pas trop remplir.

UTILISATION

PURGE DU RÉSERVOIR

Voir les figures 8 et 9.

Pour éviter la corrosion de l'intérieur du réservoir et la présence d'humidité dans l'air utilisé, le réservoir du compresseur doit être purgé quotidiennement.

Utilisation correcte du robinet de purge :

- Vérifier que le compresseur soit éteint.
 - Tout en maintenant la poignée, incliner le compresseur vers le robinet de purge de manière à le placer dans une position inférieure.
 - Ouvrez lentement le robinet de purge, puis ouvrez-le complètement.
 - Tenir le compresseur incliné (figure 9) jusqu'à l'élimination totale de l'humidité.
 - Purger l'humidité du réservoir dans un conteneur approprié.
- REMARQUE :** La condensation est un matériel polluant et doit être éliminé conformément aux règlements locaux.
- Si le robinet de purge est bouché, relâcher toute la pression d'air en tirant sur la soupape de sûreté. Retirer et nettoyer le robinet avant de le réinstaller.

AVERTISSEMENT :

Débrancher le compresseur et relâcher complètement la pression avant de procéder à tout entretien. Ne pas relâcher la pression du réservoir avant d'essayer de retirer le robinet de purge peut entraîner des blessures graves.

- Tourner le robinet de purge jusqu'à la fermeture complète.

VÉRIFICATION DE LA SOUPAPE DE SÛRETÉ




Voir la figure 10.

DANGER :

Ne pas essayer de modifier la soupape de sûreté. Toute pièce desserrée de cette soupape risquerait d'être projetée et de blesser quelqu'un. Le non-respect de cet avertissement pourrait entraîner des blessures graves ou mortelles.

La soupape de sûreté est conçue pour relâcher automatiquement la pression si elle dépasse le maximum prédéterminé. La soupape doit être nettoyée avant chaque journée d'utilisation en tirant sur son anneau.

- Mettre le compresseur en marche et laisser le réservoir se remplir. Le moteur du compresseur s'arrête une fois que la pression est parvenue au maximum prédéterminé.
- Arrêter le compresseur.
- Tirer sur l'anneau de la soupape de sûreté pour laisser l'air séchapper pendant trois à cinq secondes.



- Relâcher l'anneau. L'air doit cesser de s'échapper dès que l'anneau est relâché. Tout échappement d'air après que l'anneau a été relâché indique un problème de soupape de sûreté. Cesser d'utiliser le compresseur et le faire réparer avant de le remettre en service.

AVERTISSEMENT :

Si de l'air s'échappe une fois que l'anneau a été relâché ou si la soupape est bloquée et ne peut pas être actionnée par l'anneau, **ne plus** utiliser le compresseur jusqu'à ce que la soupape ait été remplacée. L'utilisation du compresseur avec une soupape de sûreté défectueuse peut entraîner des blessures graves.

ENTRETIEN (a continué)

AVERTISSEMENT :

Utiliser exclusivement des pièces identiques à celles d'origine pour les réparations. L'usage de toute autre pièce pourrait créer une situation dangereuse ou endommager l'outil.

AVERTISSEMENT :

Toujours porter des lunettes de sécurité étanches ou munies de coques latérales lors de l'utilisation d'outils motorisés ou des opérations de nettoyage à l'air comprimé. Si une opération dégage de la poussière, porter également un masque filtrant.

AVERTISSEMENT :

Toujours relâcher complètement la pression, débrancher le compresseur et le laisser refroidir avant de le nettoyer ou d'effectuer des entretiens ou réparations.

ENTRETIEN GÉNÉRAL

L'humidité de l'air peut causer la condensation à l'intérieur du réservoir. Cette condensation doit être éliminée chaque jour et/ou toutes les heures, conformément aux instructions de **Purge du réservoir**.

La soupape de sûreté est conçue pour relâcher automatiquement la pression si elle dépasse le maximum prédéterminé. Vérifier la soupape de sûreté avant chaque utilisation suivant les instructions du paragraphe **Vérification de la soupape de sûreté**.

S'assurer une fois par ans que le réservoir n'est pas rouillé ou piqué et ne présente aucun défaut susceptible de le rendre dangereux.

Éviter d'utiliser des solvants pour le nettoyage des pièces en plastique. La plupart des matières plastiques peuvent être endommagées par divers types de solvants du commerce. Utiliser un chiffon propre pour éliminer la saleté, la poussière, l'huile, la graisse, etc.

AVERTISSEMENT :

Ne jamais laisser de liquides tels que le fluide de freins, l'essence, les produits à base de pétrole, les huiles pénétrantes, etc., entrer en contact avec les pièces en plastique. Les produits chimiques peuvent endommager, affaiblir ou détruire le plastique, ce qui peut entraîner des blessures graves.

CONTRÔLER RÉGULIÈREMENT LE NIVEAU D'HUILE

Voir la figure 11.

Placer le compresseur sur une surface plane et droite. Le niveau d'huile doit figurer entre les deux repères MAX et MIN sur la jauge d'huile (fig. 11).

Vidange d'huile: Utilisez une huile pour compresseur ISO 100 (30 wt).

Si l'huile change de couleur (blanchâtre = présence d'eau; foncée = surchauffe), il est conseillé de la remplacer immédiatement.

Le premier remplissage doit être remplacé au bout de 40 heures de service. Ensuite, vidanger l'huile toutes les 200 heures de service pour en remplir une nouvelle. Les huiles mélangées et entièrement synthétiques ont des intervalles de vidange plus longs.

Consultez le tableau à la page 18.

VIDANGE D'HUILE

Voir les figures 11 et 12.

Mettez le moteur hors circuit et déconnectez la fiche de contact de la prise. Après avoir fait baisser la pression de l'air, vous pouvez dévisser le bouchon fileté de vidange d'huile (fig. 11) sur la pompe du compresseur. Afin que l'huile ne s'échappe pas de façon incontrôlée, maintenez une petite goulotte en tôle dessous et récupérez l'huile dans un réservoir. Si l'huile ne s'écoule pas complètement, nous recommandons de pencher légèrement le compresseur.

Pour éliminer l'huile, apportez-le dans un point de collecte




Fig. 11




Fig. 12

ENTRETIEN (a continué)

d'huile usée correspondant.

Si de l'huile s'est échappée, remettez le bouchon fileté de vidange d'huile (fig. 12) en place. Remplissez d'huile neuve par l'orifice de remplissage d'huile. Le niveau d'huile doit atteindre la consigne dans le verre-regard. Ne pas trop remplir. Suite au remplissage, serrer le capuchon obturateur d'huile (fig. 13), en s'assurant de l'absence de fuite lors de l'utilisation. Vérifiez le niveau d'huile quotidiennement ou avant chaque utilisation.




Fig. 13

RESSERRAGE DE LA COURROIE TRAPÉZOÏDALE

Voir les figures 14 et 15.

- Débranchez le cordon d'alimentation et retirez la protection de sécurité de la courroie trapézoïdale (figure 14).
- Marquez les coins de la plaque de montage du moteur les plus proches de la pompe à des fins de référence.
- Desserrez les quatre vis de fixation du moteur (figure 15) et retirez la courroie.
- Repositionnez le moteur 1-2 cm plus loin de la pompe en utilisant les marques de coin pour maintenir les poulies d'entraînement correctement carrées.
- Resserrez les vis de fixation du moteur et enroulez la courroie en utilisant les ailettes de refroidissement du volant comme levier. Ne vous coincez pas les doigts entre la courroie et l'entraînement.
- Remettez le protège-courroie en place et testez la tension de la courroie.




Fig. 14




Fig. 15

SERRAGE DES VIS DE LA TÊTE DU GROUPE

Voir la figure 16.

- Vérifier que toutes les vis (en particulier celle de la tête du groupe) soient bien serrées.
- Le contrôle est à effectuer avant le premier démarrage du compresseur. et après la première heure de fonctionnement.
- Valeurs de serrage des vis de la tête du group:

Couple Nm min. = 22

Couple Nm max. = 27




Fig. 16

ENTRETIEN

NETTOYAGE DU FILTRE D'ASPIRATION

Voir la figure 17.

Le filtre d'aspiration empêche d'aspirer de la poussière et des impuretés. Il faut nettoyer ce filtre au moins toutes les 100 heures de service. Un filtre d'aspiration bouché réduit énormément la puissance du compresseur. Desserrez les deux boulons à tête hexagonale. A présent, vous pouvez retirer le filtre des deux moitiés de boîtier en matière plastique, tapoter dessus pour le vider complètement, souffler dessus avec de l'air comprimé à basse pression (env. 3 bars) pour ensuite le remettre en place.





Fig. 17

TABLEAU DES HUILES/REMARQUES



- L'huile ROLAIR standard 30 WT doit être vidangée tous les 1 à 2 mois (300 à 400 heures) après la période de rodage
- L'huile semi-synthétique ROLAIR doit être vidangée tous les 6 à 12 mois (1000 à 2000 heures)
- L'huile entièrement synthétique ROLAIR doit être vidangée tous les 12 à 24 mois (2000 à 4000 heures)

DÉPANNAGE (a continué)


Problème	Cause	Solution
Le moteur du compresseur ne tourne pas	Perte d'alimentation ou surchauffe Pas d'alimentation électrique Fusible du circuit d'alimentation grillé Disjoncteur du circuit d'alimentation déclenché Rupteur thermique ouvert Manostat défectueux Le réservoir est rempli d'air	S'assurer que le cordon prolongateur est de type correct Vérifier que la machine est branchée Examiner les fusibles / disjoncteurs et s'assurer que le moteur n'est pas surchargé Remplacer le fusible grillé Réarmer le disjoncteur et déterminer la cause du problème Débranchez d'abord le compresseur et attendez que le moteur refroidisse. Localisez et appuyez sur la réinitialisation du moteur Remplacer le manostat Le compresseur se met en marche lorsque la pression atteint le minimum
Le moteur ronfle mais ne tourne pas ou tourne lentement	Tension insuffisante Calibre ou longueur de prolongateur incorrect Enroulement de moteur ouvert ou court-circuité Soupape antiretour ou de décharge défectueuse	Vérifier la tension à l'aide d'un voltmètre Vérifier le calibre et la longueur du prolongateur Contactez le service client ROLAIR (800) 310-3573 Contactez le service client ROLAIR (800) 310-3573
Le fusible grille ou le disjoncteur se déclenche constamment	Fusible de capacité insuffisante, surcharge du circuit Calibre ou longueur de prolongateur incorrect Soupape antiretour ou de décharge défectueuse	S'assurer que la capacité du fusible est suffisante, utiliser un fusible temporisé, débrancher les autres appareils électriques du circuit ou brancher le compresseur sur un circuit séparé. Vérifier le calibre et la longueur du prolongateur Confier le compresseur à un centre de réparations
Le rupteur thermique se déclenche constamment	Tension insuffisante Ventilation insuffisante / température du local trop élevée Calibre ou longueur de prolongateur incorrect	Vérifier la tension à l'aide d'un voltmètre Emmener le compresseur à un endroit bien aéré Vérifier le calibre et la longueur du prolongateur
La pression du réservoir baisse lorsque le moteur du compresseur s'arrête	Branchements desserrés (raccords, flexible, etc.) Robinet de purge desserré Fuite à la soupape antiretour	Vérifier tous les branchements avec de l'eau savonneuse et les serrer selon le besoin Serrer le robinet de purge Contactez le service client ROLAIR pour obtenir de l'aide. DANGER : Ne pas retirer la soupape antiretour lorsque le réservoir contient de l'ait - purger le réservoir.
Air de sortie trop humide	Excédent d'eau dans le réservoir Humidité excessive	Purger le réservoir Emmener le compresseur à un endroit moins humide, utiliser un filtre à air en ligne.
Fuite d'air	Branchement du tuyau desserré ou non hermétique. Tuyau d'air cassé ou endommagé.	S'assurer que les branchements soient hermétiques au moyen de ruban d'étanchéité pour filetage et serrés. Remplacer le tuyau d'air.
Le compresseur reste en service	Robinet de purge du réservoir ou valve de gonflage ouverte. Manostat défectueux Consommation d'air excessive	S'assurer que le robinet de purge du réservoir et la valve de gonflage soient fermés. Contactez le service client ROLAIR pour obtenir de l'aide. Réduire la consommation d'air. Le compresseur n'est pas assez puissant pour l'outil utilisé
Le compresseur vibre	Boulons de montage desserrés	Serrer les boulons de montage
Débit d'air inférieur à la normale	Soupapes d'entrée brisées Fuites aux raccords	Contactez le service client ROLAIR pour obtenir de l'aide. Serrer les raccords

DÉPANNAGE

Problème	Cause	Solution
Fuite d'air par la soupape du pressostat.	Fonctionnement irrégulier du clapet de retenue, dû à l'usure ou à la présence de salissures sur la butée d'étanchéité.	Relâchez complètement la pression du réservoir. Dévisser la tête hexagonale du clapet de retenue, nettoyer le logement et le disque en caoutchouc spécial (le remplacer en cas d'usure). Reposer et serrer soigneusement.
	Le robinet de vidange du réservoir est ouvert.	Fermez le robinet de vidange du réservoir.
	Tuyau en nylon non engagé correctement sur le pressostat.	Insérez correctement le tuyau en nylon à l'intérieur du pressostat.
Baisse du rendement, démarriages fréquents. Basses valeurs de pression.	Consommation excessive. Les joints et/ou les canalisations fuient. Colmatage du filtre d'admission. Patinage de la courroie.	Réduire la demande. Refaire les joints. Nettoyez/remplacez le filtre d'admission. Vérifiez ou améliorez la tension de la courroie. Consultez la page 17.
Réchauffement irrégulier du moteur et/ou du compresseur.	Aération insuffisante. Canalisations d'air encrassées. Lubrification insuffisante.	Améliorer les conditions ambiantes. Vérifier et, si besoin en est, nettoyer le filtre à air. Faites l'appoint ou remplacez l'huile.
Le moteur bourdonne ou s'arrête en raison du déclenchement de la réinitialisation du moteur après la première tentative de démarrage du compresseur d'air.	Démarrage avec la tête du compresseur chargée. Les conditions sont trop froides Tension insuffisante. Lubrification irrégulière ou insuffisante. Panne du pressostat	Relâchez/purgez la pression de la tête en déplaçant le levier du pressostat sur « OFF ». Préchauffez progressivement le compresseur d'air ou essayez de démarrer après avoir ouvert le robinet de vidange du réservoir. Assurez-vous que la tension correspond à celle de la plaque signalétique du moteur. Vérifiez le niveau d'huile. Faites l'appoint si nécessaire ou remplacez l'huile. Contactez le service client ROLAIR.
Le compresseur s'arrête pendant la marche sans raison apparente.	Intervention de la protection thermique du moteur. Panne électrique.	Vérifier le niveau de l'huile. Intervenir sur le bouton du pressostat, en le ramenant dans la position de mise hors tension. Réarmer la protection thermique et réarmer. Si le problème persiste, contacter le Centre Après-vente. Contactez le service client ROLAIR.
Le compresseur vibre pendant la marche et le moteur émet un ronflement irrégulier. S'il s'arrête, il ne redémarre pas, malgré le bruit du moteur.	Condensateur défectueux.	Faire remplacer le condensateur.
Présence anormale d'huile dans le circuit.	Charge d'huile excessive à l'intérieur du groupe. Usure excessive des segments de piston	Vérifier le niveau de l'huile. Contactez le service client ROLAIR.
Fuite de condensats du robinet de vidange du réservoir.	Saleté excessive à l'intérieur du robinet de vidange.	Nettoyez ou remplacez le robinet de vidange du réservoir.

LISTE DES PIÈCES DE RECHANGE (a continué)

DIAGRAMME DES PIÈCES - AIR COMPRESSOR



LISTE DES PIÈCES DE RECHANGE (a continué)


LISTE DES PIÈCES - COMPRESSEUR D'AIR PORTABLE - MODÈLE FC229MK103

Le numéro de modèle se trouve sur une plaquette fixée sur le réservoir. Ne jamais oublier de mentionner le numéro de modèle dans toute correspondance concernant le **COMPRESSEUR D'AIR PORTABLE** ou lors de la commande de pièces détachées.


NO. DE LÉG.	NO. DE PIÈCE	DESCRIPTION	QTÉ
001	FC9413578215	RESERVOIR A AIR.....	1
002	FC9420949	KIT ROUES	1
003	FC9047079	ROBINET DE PURGE.....	1
004	FC9048003	SOUAPE D'ARRET	1
005	FC9270006	TUYAU.....	0,45 m
006	FC9043417	TUYAU D'ECHAPPEMENT	1
007	FC9083296	SUPPORT POUR CARTER DE COURROIE.....	2
008	FC4100629	MAMELON POUR TUYAU D'ECHAPPEMENT.....	1
009	FC844F002	MOTEUR ÉLECTRIQUE	1
010	FC838000A	CARTER DE COURROIE.....	1
011	FC9038522	PLAQUE POUR CARTER DE COURROIE.....	7
012	FC9038521	CLÉ POUR CARTER DE COURROIE	7
013	FC9075004	COURROIE	1
014	FC9076947	POULIE.....	1
015	FC013160010	VOLANT	1
016	FC9065301	CORDON D'ALIMENTATION ET FICHE	1
017	FC9049115	SOUAPE DE SÛRETÉ	1
018	FC9416728	PRESSOSTAT	1
019	FC9050375	ÉCROU TOURNANT	1
020	FC9050376	CONNEXION	1
021	FC9052219	MANOMETRE 50 (TANK).....	1
022	FC9052130	MANOMETRE 50 (OUTLET).....	1
023	FC9047061	RACCORD RAPIDE	1
024	FC9051204	REGULATEUR D'AIR.....	1
025	FC9414633	VIS DOUBLE	1
026	FC9050613	CAPUCHON	1
027	FC9412531	BOULON M8X40	4
028	FC4101111	BOULON M8X30	4
029	FC9122333	ÉCROU M8	8
030	FC014005001	RONDELLE 9.2X36X4 mm	1
031	FC014001057	VIS M8X25 GAUCHE	1
032	FC317001000	KIT FILTRE À AIR.....	1
PUMP	PMP12MK103	TÊTE COMPRESSEUR MK103.....	1

LISTE DES PIÈCES DE RECHANGE (a continué)

DIAGRAMME DES PIÈCES - TÊTE COMPRESSEUR



SCHEMATIC FOR MODEL
PMP12MK103




LISTE DES PIÈCES DE RECHANGE

LISTE DES PIÈCES DE L'UNITÉ POMPE - MODÈLE PMP12MK103

Toujours mentionner le numéro du modèle lors de la commande des pièces de rechange.

N° de schéma #	Pièce #	Description	Qté
1	FC317001000	Ensemble de filtre d'admission	1
2	FC017003000	Élément	1
3	FC113167020	Tête	1
4	FC011158000	Soupape de démarrage à froid	1
5	FC116091024	Refroidisseur final	1
6	FC413167005	Ensemble de plaque de soupape*	1
7	FC113167002	Cylindre	1
8	FC413167006	Ensemble de piston complet	2
9	MK103RINGS/GASKETS	Jeu de bagues**	1
10	FC113150004	Bielle	2
11	FC113167003	Vilebrequin	1
12	FC312036000	Jauge	1
13	FC012029000	Jauge visuelle	1
14	FC113149009	Couvercle d'extrémité	1
15	FC113167001	Carter	1
16	U1114	Roulement à billes	1
17	FC010053000	Joint d'huile	1
18	FC113149008	Support de roulement	1
19	FC013160010	Volant	1
20	FC014005001	Rondelle	1
21	FC014001057	Boulon (filetage à gauche)	1
22	FC113149015	Couvercle inférieur	1
23	FC213167002	Jeu de joints	1
24	FC113150002	Boîtier	1
25	MK103REPKIT	Kit de révision***	1

- *Comprend un joint torique pour la tête et le joint de cylindre supérieur.
- **Segments pour pistons et jeu de joints (n° 23).
- ***Deux ensembles bielle/piston, jeu de bagues et jeu de joints (n° 8, 9, 10 et 23).



Garantie

Associate Engineering Corporation garantit que tous les compresseurs seront exempts de quelque défaut de matériau et de fabrication que ce soit, pour une période de douze mois à compter de la date d'achat du produit d'origine ou dix-huit mois à compter de la date de fabrication, selon la date la plus proche.

Advenant quelque manquement à se conformer à la présente garantie, signalé à la Société à l'intérieur de ladite période, la Société, sur l'expédition par l'acheteur du compresseur à notre usine, frais de transport prépayés, corrigera la non-conformité par une réparation appropriée ou, à sa discrétion, fournira une pièce de remplacement FAB de notre usine.

Associate Engineering Corporation ne sera pas tenu responsable des réparations, des remplacements, des ajustements non autorisés effectuées sur les compresseurs ou des coûts de main-d'œuvre assumés par l'acheteur.


La présente garantie remplace expressément quelque autre garantie explicite, implicite ou statutaire (y compris, mais sans s'y limiter, les garanties de qualité marchande et d'adéquation à l'usage prévu) et quelque autre obligation et/ou responsabilité de la part de Associate Engineering Corporation. Associate Engineering Corporation n'assume aucune responsabilité ni n'autorise aucune autre personne à assumer pour elle quelque autre obligation ou responsabilité en relation avec ou à l'égard de quelque compresseur.

Associate Engineering Corporation ne sera en aucun cas tenu responsable de quelque dommage indirect, accessoire ou particulier, ni de la sélection inappropriée de quelque compresseur pour une application particulière.

Qualité


Associate Engineering Corporation est dédiée au contrôle continu de la qualité, grâce à une recherche approfondie sur les produits que nous fabriquons. Le but recherché est de mettre à la disposition de l'utilisateur toute l'expérience et l'expertise en ingénierie dont nous disposons pour chaque pièce d'équipement que nous produisons.

Notre gamme de produits satisfait aux besoins variés du monde d'aujourd'hui en matière d'appareils à air comprimé. Vous pouvez compter sur ROLAIR pour toutes les fonctionnalités les plus récentes et perfectionnées disponibles dans le domaine des compresseurs modernes.



COMPRESOR DE AIRE A CORREA DE 29 GALONES

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN Y MONTAJE



606 South Lake Street > P.O. Box 346 > Hustisford, WI 53034-0346 > **920.349.3281** > fax 920.349.3691 > www.rolair.com

ALTO

IMPORTANTE

ALTO

NO DEVOLVER A LA TIENDA

Esta unidad ha sido comprobada e inspeccionada completamente antes de ser enviada y funcionará correctamente siempre y cuando se sigan las instrucciones. Haga referencia al manual de usuario para la localización y la resolución de los problemas básicos. Para evitar devoluciones innecesarias a la tienda, llame simplemente al número gratuito de Soporte técnico del Compresor para una asistencia adicional.



**PO Box 346, Hustisford, WI 53034,
1-800-310-3573**

Por favor tenga a disposición el número del modelo y el número de serie. Los puede encontrar en la etiqueta informativa del producto. Conserve una copia de su ticket en el que aparezca la fecha de la compra.

AVISO

- El Compresor de Aire se apaga automáticamente cuando alcanza el índice de presión (PSI) máximo. Cuando la presión del depósito baja hasta la presión de conexión (presión baja) y el interruptor on/off está en la posición ON, la unidad se reinicia automáticamente.
- En ocasiones, la presión máxima del depósito permanece hasta el siguiente uso, lo que produce que parezca que está fuera de servicio. (Ver el punto arriba indicado).
- Para evitar una pérdida de potencia, sobrecalentamiento y para garantizar la potencia, utilice una toma de aire adicional mejor que un cable de prolongación.
- El consumidor es el responsable de drenar las unidades lubricadas con aceite antes de enviarlas para cumplir con las normas ICC, estatales y locales en materia de incendios.

ÍNDICE DE CONTENIDO

■ Introducción.....	2
■ Reglas de seguridad generales.....	3-4
■ Reglas de seguridad específicas	4-5
■ Símbolos	6-7
■ Aspectos eléctricos	8
■ Glosario de términos	9
■ Herramientas necesarias	9
■ Características	10-11
■ Armado.....	11-13
■ Funcionamiento.....	14-15
■ Mantenimiento.....	16-18
■ Solución de problemas.....	19-20
■ Lista de piezas de repuesto	21-24
■ Garantía	28

INTRODUCCIÓN

Este compresor ofrece numerosas características para hacer más agradable y placentero su uso. En el diseño de este producto se ha conferido prioridad a la seguridad, el desempeño y la fiabilidad, por lo cual se facilita su manejo y mantenimiento.



PELIGRO

Este compresor (o bomba) no está equipado y debe evitarse utilizarlo para suministrar aire para respirar. Es necesario equipo adicional para filtrar y purificar debidamente el aire a fin de que cumpla las especificaciones mínimas de Grado D para respiración, según se explica en la Especificación de Productos G 7.1 - 1966 de la Asociación de Proveedores de Equipo de Gas Comprimido (Compressed Gas Association), OSHA 29 CFR 1910.134. Compressed Gas Association, 14501 George Carter Way, Suite 103, Chantilly VA 20151-1788, (703) 788-2700, www.cganet.com. Tal equipo adicional no ha sido examinado y no debe suponerse o deducirse ninguna conclusión con respecto al correcto uso del aire de respiración.

Si se altera de cualquier forma este compresor, quedan anuladas todas las garantías presentes. El vendedor se exime de toda responsabilidad de cualquier tipo por cualquier pérdida, lesión corporal o daño material.

REGLAS DE SEGURIDAD GENERALES (continúa)

ADVERTENCIA:

Lea y comprenda todas las instrucciones. El incumplimiento de las instrucciones señaladas abajo puede causar descargas eléctricas, incendios y lesiones serias.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

ÁREA DE TRABAJO

- **Mantenga limpia y bien iluminada el área de trabajo.** Una mesa de trabajo mal despejada y una mala iluminación son causas comunes de accidentes. El piso debe no estar resbaloso debido a la presencia de cera o polvo.
- **No utilice compresores en atmósferas explosivas, como las existentes alrededor de líquidos, gases y polvos inflamables.** Los compresores generan chispas que pueden encender el polvo y los vapores inflamables.
- **Mantenga alejados a los circunstantes, niños y demás presentes al utilizar compresor y herramientas.** Toda distracción puede causar la pérdida del control de la herramienta.
- **Utilice el compresor de aire en un área abierta por lo menos a 46 cm (18 pulg.) de cualquier pared u objeto que pudiera restringir el flujo de aire fresco a las aberturas de ventilación.**

SEGURIDAD ELÉCTRICA

- **Evite el contacto del cuerpo con las superficies de objetos conectados a tierra, como las tuberías, radiadores, estufas y refrigeradores.** Existe un mayor riesgo de descargas eléctricas si el cuerpo está en contacto con tierra.
- **No exponga los compresores a la lluvia ni a condiciones de humedad.** La introducción de agua en el compresor aumenta el riesgo de descargas eléctricas.
- **No maltrate el cordón eléctrico. Nunca use el cordón eléctrico para portar el compresor ni para sacar la clavija de una toma de corriente. Mantenga el cordón lejos del calor, aceite, bordes afilados y piezas móviles. Cambie de inmediato todo cordón eléctrico dañado.** Los cordones eléctricos dañados aumentan el riesgo de descargas eléctricas.
- **Al utilizar un compresor en el exterior, utilice un cordón eléctrico de extensión que lleve las marcas "W-A" o "W".** Estos cordones eléctricos están aprobados para el uso en el exterior y reducen el riesgo de descargas eléctricas.

SEGURIDAD PERSONAL

- **Al cargar, utilizar y dar servicio a este compresor, el operador y demás personas SIEMPRE deben llevar puesta protección ocular que cumpla con las especificaciones ANSI y ofrezca protección contra partículas que salgan disparadas del FRENTE y de los LADOS.** Se requiere protección ocular como protección contra

sujetadores y desechos que salgan disparados, los cuales pueden causar lesiones oculares serias.

- **Tanto el patrón como el operador deben asegurarse de que se use protección ocular adecuada.** Recomendamos una careta protectora de visión amplia encima de los anteojos normales o de los anteojos de seguridad que ofrecen protección frontal y lateral contra partículas que salen disparadas. Siempre póngase protección ocular con la marca de cumplimiento de la norma ANSI Z87.1.
- **En algunos entornos se requiere protección adicional.** Por ejemplo, en el área de trabajo puede haber exposición a un nivel de ruido que puede dañar el oído. El patrón y el operador deben asegurarse de contar con toda la protección auditiva necesaria y de que sea usada por el operador mismo y demás personas presentes en el área de trabajo. En algunos entornos se requiere el uso de equipo de protección para la cabeza. Cuando se requiera, el patrón y el operador deben asegurarse de que la protección usada para la cabeza lleve la marca de cumplimiento con la norma ANSI Z89.1.
- **Permanezca alerta, preste atención a lo que está haciendo, y aplique el sentido común al utilizar compresores. No utilice el compresor y las herramientas si está cansado o se encuentra bajo los efectos de alguna droga, alcohol o medicamento.** Un momento de inatención al utilizar un compresor puede causar lesiones corporales serias.
- **Vístase adecuadamente. No vista ropa holgadas ni joyas. Recójase el cabello si está largo. Mantenga el cabello, la ropa y los guantes alejados de las piezas móviles.** Las ropas holgadas, las joyas y el cabello largo pueden engancharse en las piezas móviles.
- **No estire el cuerpo para alcanzar mayor distancia. Mantenga una postura firme y buen equilibrio en todo momento.** La postura firme y el buen equilibrio permiten un mejor control de la herramienta en situaciones inesperadas.
- **Use equipo de seguridad. Siempre póngase protección ocular.** Cuando lo exijan las circunstancias debe ponerse careta contra el polvo, zapatos de seguridad antideslizantes, casco o protección auditiva.
- **No utilice la unidad al estar en una escalera o en un soporte inestable.** Una postura estable sobre una superficie sólida permite un mejor control de la herramienta en situaciones inesperadas.
- **El aire de su compresor no es seguro para respirar y puede contener monóxido de carbono.** No inhale aire comprimido directamente de la bomba, depósito, recipiente o dispositivo de respiración conectado al compresor de aire. El compresor no está equipado con filtros adecuados ni con equipos de seguridad en línea para el consumo humano. No utilice el aire de descarga para respirar.

EMPLEO Y CUIDADO DEL COMPRESOR

- **No sobrepase la presión nominal de ningún componente del sistema.**
- **Proteja las líneas eléctricas y de aire contra daños o**

REGLAS DE SEGURIDAD GENERALES

perforaciones. Mantenga la manguera y el cordón de corriente lejos de objetos afilados, productos químicos derramados, aceite, solventes y pisos mojados.

■ **Revise las mangueras en busca de fugas o desgaste antes de cada uso, asegurándose de que todas las conexiones estén seguras.** No utilice la unidad si encuentra algún defecto. Adquiera una manguera nueva o lleve la unidad a un centro de servicio autorizado para que la examinen y reparen.

■ **Purgue lentamente todas las presiones internas del sistema.** El polvo y la basura pueden ser dañinos (si se expulsan demasiado rápido bajo presión).

■ **Guarde las herramientas que no estén en uso fuera del alcance de los niños y de toda persona no capacitada en el uso de las mismas.** Las herramientas son peligrosas en manos de personas no capacitadas en el uso de las mismas.

■ **Dé mantenimiento con cuidado a las herramientas.** Siga todas las instrucciones de mantenimiento. Las herramientas que han recibido el debido mantenimiento se controlan con mayor facilidad.

■ **Revise para ver si hay desalineación o atoramiento de piezas móviles, ruptura de piezas o toda otra condición que pueda afectar el funcionamiento del compresor. Si se daña el compresor, llévela a servicio antes de volver a utilizarla.** Numerosos accidentes son causados por compresores mal cuidadas.

■ **Nunca apunte ninguna herramienta hacia sí u otras personas.**

■ **Mantenga el exterior del compresor de aire seco, limpio y libre de aceite y grasa.** Siempre utilice un paño limpio

para la limpieza de la unidad. Nunca utilice fluidos para frenos, gasolina, productos a base de petróleo ni solventes fuertes para limpiar la unidad. Con el cumplimiento de esta regla se reduce el riesgo de deterioro del alojamiento de plástico de la unidad.

■ **No utilice un generador como fuente de alimentación.** Los compresores de aire utilizan motores de inducción. La mayoría de los generadores no proporcionan la potencia necesaria para arrancar correctamente este tipo de motor. Los fallos que se produzcan debido al uso del generador no estarán cubiertos por la garantía.

SERVICIO

■ **El servicio del compresor sólo debe ser efectuado por personal de reparación calificado.** Todo servicio o mantenimiento efectuado por personal no calificado puede significar un riesgo de lesiones.

■ **Desconecte el suministro de corriente, abra lentamente la válvula de drenaje para purgar la presión del tanque y permitir que se drene el agua, y por último permita que se enfrie el compresor antes de darle servicio.** Gire la completamente a la izquierda la perilla de regulación de la presión en sentido contrario a las agujas del reloj después de apagar el compresor.

■ **Al dar servicio a un compresor, sólo utilice piezas de repuesto idénticas.** Siga las instrucciones señaladas en la sección "Mantenimiento" de este manual. El empleo de piezas no autorizadas o el incumplimiento de las instrucciones de mantenimiento puede significar un riesgo de lesiones.

REGLAS DE SEGURIDAD ESPECÍFICAS (continúa)

■ **Familiarícese con sus compresor.** Lea cuidadosamente el manual del operador. Aprenda sus usos y limitaciones, así como los posibles peligros específicos de este compresor. Con el cumplimiento de esta regla se reduce el riesgo de una descarga eléctrica, incendio o lesión seria.

■ **Después del uso de cada día, drene toda la humedad del tanque.** Si no va a utilizarse la unidad durante algún tiempo, es mejor dejar abierta la válvula de drenaje hasta cuando vuelva a usarse aquella. De esta manera se permite drenar completamente la humedad y se impide la corrosión del interior del tanque.

■ **Riesgo de incendio o explosión.** No aplique con pistola líquidos inflamables en áreas cerradas. El área de rociado debe estar bien ventilada. No fume mientras esté rocíando con pistola, ni rocíe donde haya presentes chispas o llamas. Mantenga los compresores tan lejos del área de pintura y de vapores explosivos como sea posible, por lo menos a 4,6 m (15 pies).

■ **Riesgo de estallido.** No ajuste el regulador para producir una presión de salida superior a la presión máxima marcada en el aditamento. No use a presión superior a la presión máxima nominal de este compresor.

■ **Si va a conectar este producto a un circuito protegido con fusibles,** utilice fusibles con retardo de tiempo.

■ **Para reducir el riesgo de una descarga eléctrica** no exponga la unidad a la lluvia. Guarde la unidad en el interior.

■ **Inspeccione anualmente el tanque para ver si tiene herrumbre, picaduras u otras imperfecciones que pudieran afectar la seguridad de la unidad.** Nunca suelde el tanque de aire ni perforé agujeros en el mismo.

■ **Asegúrese de que la manguera no esté obstruida ni enganchada.** Si la manguera se enreda o engancha puede causar una pérdida del equilibrio o postura y puede dañarse.

■ **Solamente utilice el compresor de aire para el propósito especificado.** No altere ni modifique la unidad con respecto a su diseño y funcionamiento originales.

REGLAS DE SEGURIDAD ESPECÍFICAS

- Siempre tenga presente que el uso y manejo indebidos de este compresor puede causarle lesiones a usted y a otras personas.
- Nunca deje desatendida ningún compresor con la manguera de aire conectada.
- No utilice este compresor si no tiene una etiqueta de advertencia.
- No continúe usando ninguna herramienta o manguera que tenga fugas de aire o que no funcione correctamente.
- Siempre drene completamente la presión del aire y desconecte el suministro de energía antes de realizar ajustes, dar mantenimiento a un compresor o cuando un compresor no esté en uso.
- No intente tirar de la manguera ni acarrear el compresor tomándolo por la misma.
- Una herramienta determinada puede necesitar más aire del que este compresor es capaz de suministrar.
- No utilizar el compresor sin protecciones (resguardo de correa) y no tocar las partes en movimiento.
- Cuando se pulveriza un líquido combustible, puede haber peligro de incendio o explosión, sobre todo en áreas cerradas. Leer el manual de instrucciones antes de utilizar.
- **Arcos eléctricos.** Utilizar la pistola de pulverización con una manguera larga mínimo 7,6 metros y mantener el compresor/motor por lo menos a 6 metros de los vapores explosivos.
- Siempre siga todas las reglas de seguridad recomendadas por el fabricante de la herramienta de aire, además de todas las reglas de seguridad del compresor de aire. Con el cumplimiento de esta regla se reduce el riesgo de lesiones serias.
- Nunca dirija un chorro de aire comprimido hacia personas o animales. Tenga cuidado de no soplar polvo o tierra hacia sí u otras personas. Con el cumplimiento de esta regla se reduce el riesgo de posibles lesiones serias.
- **Protéjase los pulmones.** Use una careta o mascarilla contra el polvo si la operación genera mucho polvo. Con el cumplimiento de esta regla se reduce el riesgo de lesiones corporales serias.
- **No utilice este compresor de aire para rociar productos químicos.** Pueden resultar afectados los pulmones debido a la inhalación de emanaciones tóxicas. Puede ser necesario utilizar un respirador en entornos polvorrientos o al rociar pintura. No acarree la unidad mientras esté pintando.
- **Inspeccione periódicamente los cordones eléctricos y las mangueras de los compresores, y si están dañados, permita que los reparen en el centro de servicio autorizado más cercano de la localidad. Observe constantemente la ubicación del cordón eléctrico.** Con el cumplimiento de esta regla se reduce el riesgo de una descarga eléctrica o incendio.
- Nunca use un adaptador eléctrico con esta clavija de conexión a tierra.
- Revise para ver si hay piezas dañadas. Antes de seguir utilizando el compresor o la herramienta de aire, es necesario inspeccionar cuidadosamente toda protección o pieza dañada para determinar si funcionará correctamente y desempeñará la función a la que está destinada. Verifique la alineación de las partes móviles, que no haya aforamiento de las mismas, que no haya piezas rotas, el montaje de las piezas y cualquier otra condición que pudiera afectar su funcionamiento. Toda protección o pieza que esté dañada debe repararse apropiadamente o reemplazarse en un centro de servicio autorizado. Con el cumplimiento de esta regla se reduce el riesgo de una descarga eléctrica, incendio o lesión grave.
- **Asegúrese de que esté en buen estado el cordón de extensión.** Al utilizar un cordón de extensión, utilice uno del suficiente calibre para soportar la corriente que consume el producto. Se recomienda que los conductores sean de calibre 12 (A.W.G.) por lo menos para un cordón de extensión de 7,5 metros (25 pies) de largo o menos. No se recomienda utilizar un cordón con más de 30 metros (100 pies) de largo. Si tiene dudas, utilice un cordón del calibre más grueso siguiente. Cuanto menor es el número de calibre, mayor es el grueso del cordón. Un cordón de un calibre insuficiente causa una caída en el voltaje de línea, y produce recalentamiento y pérdida de potencia.



ADVERTENCIA:

Este producto puede exponerlo a químicos incluyendo el plomo, que son conocidos por el estado de California como causantes de cáncer y defectos de nacimientos u otros daños reproductivos.

Más información en www.p65warnings.ca.gov

- **Guarde estas instrucciones.** Consultelas con frecuencia y empléelas para instruir a otras personas que puedan utilizar este compresor de aire. Si presta a alguien este compresor, facilítele también las instrucciones.

SÍMBOLOS (continúa)

Es posible que se empleen en este compresor algunos de los siguientes símbolos. Le suplicamos estudiarlos y aprender su significado. Una correcta interpretación de estos símbolos le permitirá utilizar mejor y de manera más segura el compresor.

SÍMBOLO	NOMBRE	DENOMINACIÓN/EXPLICACIÓN
V	Volts	Voltaje.
A	Amperes	Corriente.
Hz	Hertz	Frecuencia (ciclos por segundo).
~	Corriente alterna	Tipo de corriente.
□	Fabricación Clase II	Fabricación con doble aislamiento.
	Alerta de condiciones húmedas	No exponga la unidad a la lluvia ni la use en lugares húmedos.
	Lea el manual del operador	Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer y comprender el manual del operador antes de usar este producto.
	Protección ocular	Cuando utilice este producto, póngase siempre gafas de seguridad, anteojos protectores con protección lateral, o una careta protectora completa.
	Alerta de seguridad	Precauciones para su seguridad.
	Riesgo de estallido	No ajuste el regulador para producir una presión de salida superior a la presión máxima marcada en el aditamento. No use a presión superior a la presión nominal de este compresor.
	Riesgo de estallido o explosión	El área de rociado debe estar bien ventilada. No fume mientras esté rociando con pistola, ni rocíe donde haya presentes chispas o flamas. Mantenga los compresores tan lejos del área de pintura y de vapores explosivos como sea posible, por lo menos a 4,6 m (15 pies).
	Riesgo de descarga eléctrica	Voltaje peligroso: Desconecte del suministro de corriente la unidad antes de proporcionarle servicio. El compresor debe conectarse a tierra.
	Superficie caliente	Para reducir el riesgo de lesiones corporales o daños materiales evite tocar toda superficie caliente.
	Protección auditiva	Siempre use protectores auditivos cuando use este compresor. Si no lo hace podría sufrir pérdida de la audición.
	Riesgo de respiración	El aire obtenido directamente del compresor nunca debe utilizarse para consumo humano.
	Drene la humedad diariamente	Vacíe el depósito diariamente.

SÍMBOLOS

Las siguientes palabras de señalización y sus significados tienen el objeto de explicar los niveles de riesgo relacionados con este producto.

SÍMBOLO	SEÑAL	SIGNIFICADO
	PELIGRO:	Indica una situación peligrosa inminente, la cual, si no se evita, causará la muerte o lesiones serias.
	ADVERTENCIA:	Indica una situación peligrosa posible, la cual, si no se evita, podría causar la muerte o lesiones serias.
	PRECAUCIÓN:	Indica una situación peligrosa posible, la cual, si no se evita, podría causar lesiones menores o leves.
	PRECAUCIÓN:	(Sin el símbolo de alerta de seguridad.) Indica una situación que puede producir daños materiales.

SERVICIO

El servicio del compresor requiere extremo cuidado y conocimientos técnicos, por lo cual sólo debe ser efectuado por un técnico de servicio calificado. Para dar servicio a la herramienta, le sugerimos llevarla al **CENTRO DE SERVICIO AUTORIZADO** de su preferencia para que la reparen. Al dar servicio a la unidad, sólo utilice piezas de repuesto idénticas.



ADVERTENCIA:

Para evitar lesiones corporales serias, no intente utilizar este producto sin haber leído y comprendido totalmente el manual del operador. Guarde este manual del operador y estúdielo frecuentemente para lograr un funcionamiento seguro y continuo de este producto, y para instruir a otras personas quienes pudieran utilizarlo.

ADVERTENCIA:



Cualquier compresor en funcionamiento puede lanzar objetos hacia los ojos, lo cual puede causar serios daños a los mismos. Antes de comenzar a utilizar un compresor, póngase siempre gafas de seguridad, anteojos protectores con protección lateral o careta completa cuando sea necesario. Recomendamos la careta protectora de visión amplia encima de los anteojos normales, o los anteojos protectores estándar con protección lateral. Siempre póngase protección ocular con la marca de cumplimiento de la norma ANSI Z87.1.

ASPECTOS ELÉCTRICOS

CORDONES DE EXTENSIÓN

Sólo utilice cordones de extensión de tres conductores con clavijas de tres patillas y receptáculos de tres polos que acepten la clavija del cordón del compresor. Al utilizar el compresor de aire a una distancia considerable del suministro de corriente, asegúrese de utilizar un cordón de extensión del grueso suficiente para soportar el consumo de corriente del compresor. Un cordón de extensión de un grueso insuficiente causa una caída en el voltaje de línea, además de producir una pérdida de potencia y un recalentamiento del motor. Básese en la tabla suministrada abajo para determinar el calibre mínimo requerido de los conductores del cordón de extensión. Solamente deben utilizarse cordones con forro redondo registrados en Underwriter's Laboratories (UL).

Tabla de cables de extensión

Calibre mínimo del cable	
Longitud del cable de extensión	Motor (1.0, 1.5 y 2.0 CV)
Hasta 25 pies	Calibre 12
25 – 50 pies	Calibre 10
50 – 100 pies	Calibre 8

Al trabajar a la intemperie con el compresor, utilice un cordón de extensión fabricado para uso en el exterior. Tal característica está indicada con las letras "WA" en el forro del cordón.

Antes de utilizar un cordón de extensión, inspecciónelo para ver si tiene conductores flojos o expuestos y aislamiento cortado o gastado.



ADVERTENCIA:

Mantenga el cordón de extensión fuera del área de trabajo. Al trabajar con un compresor, coloque el cordón de tal manera que no pueda enredarse en la madera, herramientas o ninguna obstrucción. La inobservancia de esta advertencia puede causar lesiones serias.



ADVERTENCIA:

Inspeccione los cordones de extensión cada vez antes de usarlos. Si están dañados, reemplácelos de inmediato. Nunca utilice el compresor con un cordón dañado, ya que si toca la parte dañada puede producirse una descarga eléctrica, y las consecuentes lesiones serias.

- ▶ **NOTA:** Utilice mangueras de aire largas en lugar de cordones de extensión largos. De esta manera el compresor funciona mejor y dura más.

CONEXIÓN ELÉCTRICA

Este compresor de aire está accionado por un motor eléctrico fabricado con precisión. Debe conectarse únicamente a una línea de voltaje de 120 V, 60 Hz, de corriente alterna solamente (corriente normal para uso doméstico). No utilice este compresor con corriente continua (c.c.). Una caída considerable de voltaje causa una pérdida de potencia y el recalentamiento del motor. Si el compresor no funciona al conectarlo en una toma de corriente, vuelva a revisar el suministro de corriente.

VELOCIDAD Y CABLEADO

La velocidad en vacío del motor eléctrico varía por el modelo y la especificación. La velocidad del motor no es constante y disminuye durante el corte o con un voltaje bajo. En cuanto al voltaje, el cableado de un taller es tan importante como la potencia nominal del motor. Una línea destinada sólo para luces no puede alimentar el motor de un compresor. El cable con el calibre suficiente para una distancia corta será demasiado delgado para una mayor distancia. Una línea que alimenta un compresor quizás no sea suficiente para alimentar dos o tres compresores.

INSTRUCCIONES DE CONEXIÓN A TIERRA

Este producto se debe conectar a tierra. En caso de cortocircuito eléctrico, la conexión a tierra reduce el riesgo de choque al proveer un cable de escape para la corriente eléctrica.

Este compresor de aire está equipado de un cordón eléctrico con una clavija dotada de un conductor de conexión a tierra. La clavija debe conectarse en una toma de corriente igual que esté instalada y conectada a tierra correctamente, de conformidad con los códigos y reglamentos de la localidad.

No modifique la clavija suministrada. Si no entra en la toma de corriente, llame a un electricista calificado para que instale una toma de corriente adecuada.



ADVERTENCIA:

Si se conecta de forma incorrecta el conductor de conexión a tierra del equipo puede presentarse un riesgo de descarga eléctrica.

El conductor con aislamiento que tiene una superficie exterior verde con o sin tiras amarillas es el conductor de conexión a tierra del equipo. Si es necesaria la reparación o reemplazo del cordón eléctrico o de la clavija, no conecte el conductor de conexión a tierra a una terminal portadora de corriente.

Consulte a un electricista calificado o técnico de servicio si no ha comprendido completamente las instrucciones de conexión a tierra o si no está seguro si el compresor está conectado a tierra correctamente.

Repare o reemplace de inmediato todo cordón dañado o gastado.

Este producto ha sido diseñado para uso en un circuito de 120 V nominales y tiene un enchufe de descarga a tierra similar al ilustrado en la Figura 1. Conecte el producto sólo a un tomacorriente que tenga la misma configuración del enchufe. No use adaptadores con este producto.




Fig. 1

GLOSARIO DE TÉRMINOS

Filtro de aire

Es un elemento poroso contenido dentro de un alojamiento de metal o plástico unido al cilindro de la culata del cilindro del compresor, el cual sirve para eliminar las impurezas del aire de entrada del compresor.

Tanque de aire

Es un componente cilíndrico que contiene el aire comprimido.

Válvula de retención

Es un dispositivo cuya función es impedir que el aire comprimido se regrese del tanque de aire a la bomba del compresor.

Presión de activación

Es la presión baja a la cual arranca automáticamente el motor.

Presión de interrupción

Es la presión alta a la cual se apaga automáticamente el motor.

Motor eléctrico

Es el dispositivo encargado de suministrar la fuerza rotatoria necesaria para accionar la bomba del compresor.

Interruptor de encendido manual

Es el control empleado para encender y apagar el compresor. El interruptor de presión no enciende y controla automáticamente el compresor a menos que el interruptor de encendido manual esté en la posición de encendido (I).

NPT

NPT es un estándar norteamericano para roscas cónicas (NPT) o rectas (NPS) utilizadas para unir tubos y accesorios. Debe utilizarse una cinta selladora de roscas para tener un sello a prueba de fugas en las conexiones roscadas de tubos.

Perilla de regulación de presión

Sirve para regular la presión de la salida de aire dirigida a la herramienta. Es posible aumentar o disminuir la presión presente en la salida ajustando esta perilla de control.

Interruptor de presión

Sirve para controlar los ciclos de encendido y apagado del compresor. Apaga el compresor cuando se alcanza la presión de interrupción del tanque y arranca el compresor cuando la presión del aire desciende abajo de la presión de interrupción.

PSI (Libras por pulgada cuadrada)

Son las unidades de medida de la presión ejercida por la fuerza del aire. La presión real en PSI es medida por el manómetro del compresor.

Bomba

Es el dispositivo que produce el aire comprimido mediante un pistón de vaivén contenido dentro del cilindro.

Manómetro regulador

Muestra la presión actual en el conducto. La presión del conducto se ajusta girando la perilla de regulación de presión.

Válvula de seguridad

Su función es impedir que la presión del aire ascienda más allá de un límite predeterminado.

PCEPM (Pies cúbicos estándar por minuto)

La unidad de medida de suministro de aire.

L/min (litros por minuto)

La unidad de medida de suministro de aire.

Manómetro del tanque


Sirve para indicar la presión interna del tanque.

Interruptor de sobrecarga térmica

Sirve para apagar automáticamente el compresor si la temperatura del motor eléctrico se excede de un límite predeterminado.

HERRAMIENTAS NECESARIAS

Se necesitan las siguientes herramientas para montar el kit de las ruedas y los pies de goma.



DOS LLAVES AJUSTABLES (no incluida)

CARACTERÍSTICAS (continúa)

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Potencia de funcionamiento 2 HP
 Capacidad del tanque de aire 109,8 L. (29 gal.)
 Presión de aire 1034 kPa (150 psi) máx.
 Suministro de aire... 186,9 L/min (6,6 SCFM) @ 275,8 kPa (40 psi)
 155,7 L/min (5,5 SCFM) @ 620,5 kPa (90 psi)

Tiempo de bombeo (0-150 PSI) 8:00
 Lubricación Aceite
 Manómetros..... 5,0 (2 pulg.) de diámetro
 Corriente de entrada..... 120 V, 60 Hz, 15 A, sólo corr. alt.
 Peso neto (sólo compresor) 72 kg. (158,7 lbs.)




Fig. 2

CARACTERÍSTICAS

FAMILIARÍCESE CON EL COMPRESOR

Vea la figura 2.

Antes de intentar utilizar este producto, familiarícese con todas las características de funcionamiento y normas de seguridad de la unidad.

DESCRIPCIÓN

El compresor es refrigerado por aire, lubricados con aceite, accionado por correa, de una sola etapa.

PERILLA DE REGULACIÓN DE PRESIÓN

Para ajustar la cantidad de aire suministrada a través de la manguera, utilice la perilla de regulación de presión.

MANÓMETRO REGULADOR

La presión actual del conducto aparece en el manómetro regulador. Esta presión puede ajustarse girando la perilla de regulación de presión.

VÁLVULA DE SEGURIDAD

La válvula de seguridad está diseñada para soltar aire automáticamente si la presión del aparato receptor del aire sobrepasa el límite máximo prefijado.

VÁLVULA DE RETENCIÓN

Las válvulas de retención están diseñados para permitir que el aire fluya libremente en una dirección solamente.

MANÓMETRO DEL TANQUE

El manómetro indica la presión del aire en el interior del tanque.

ARMADO (continúa)

DESEMPAQUETADO

Este producto ha sido embalado completamente montado, excepto las ruedas y los pies de goma.

- Extraiga cuidadosamente de la caja la herramienta y los accesorios. Asegúrese de que estén presentes todos los artículos enumerados en la lista de empaquetado.
- Inspeccione cuidadosamente el compresor y las herramientas para asegurarse de que no haya sufrido ninguna rotura o daño durante el transporte.
- No deseche el material de empaquetado hasta que haya inspeccionado cuidadosamente las herramientas y la haya utilizado satisfactoriamente.
- Si hay piezas dañadas o faltantes, le suplicamos llamar el vendedor, donde le brindaremos asistencia.

LISTA DE EMPAQUETADO

Compresor de aire (1)
Manual del usuario (1)



ADVERTENCIA:

Si faltan piezas, no utilice el compresor sin haber reemplazado todas las piezas faltantes. La inobservancia de esta advertencia puede causar lesiones serias.



PRECAUCIÓN:

No levante el compresor por el mango.



ADVERTENCIA:

No intente modificar este compresor ni hacer accesorios no recomendados para la misma. Cualquier alteración o modificación constituye maltrato el cual puede causar una condición peligrosa, y como consecuencia posibles lesiones corporales serias.

ARMADO (continúa)

MONTAJE DEL PIE DE GOMA Y LAS RUEDAS

Vea la figura 3.

- Monte el pie de goma como se indica en la figura. Apriete firmemente con una llave de extremo abierto (no incluida) para fijar en su posición.
- Monte las ruedas como se indica en la figura. Apriete firmemente con una llave de extremo abierto (no incluida) para asegurar la ruedas en su posición.





Fig. 3

ARMADO

USO INICIAL DE LA BOMBA

Vea las figuras 4, 5, 6 y 7




- Controlar y apretar todos los tornillos, los componentes, etc.
- Girar completamente el mando de regulación de la presión en el sentido de las agujas del reloj para consentir el flujo del aire.
- Colocar la palanca del interruptor de presión en la posición '**OFF**' y conectar el cable eléctrico.
- Abrir la válvula de drenaje completamente.
- Rellenar la bomba con el aceite antes de encender el compresor de aire. Ver página 16.
- Colocar la palanca del interruptor de presión en la posición '**AUTO**' y poner en marcha durante 10 minutos para realizar el rodaje de las piezas de la bomba.
- Colocar la palanca del interruptor de presión en la posición '**OFF**'.
- Cerrar la válvula de drenaje.



CALENTAMIENTO DEL COMPRESOR

Vea las figuras 4, 5, 6 y 7

- Controlar y apretar todos los tornillos, los componentes, etc.
- Girar completamente el mando de regulación de la presión en el sentido de las agujas del reloj para consentir el flujo del aire.
- Colocar la palanca del interruptor de presión en la posición '**OFF**' ('APAGADO') y conectar el cable eléctrico.
- Abrir la válvula de drenaje completamente.
- Rellenar la bomba con el aceite antes de encender el compresor de aire. Ver página 16.
La capacidad de aceite es de 16,85 oz (0,5 litros).
- Gire la palanca del interruptor de presión a la posición '**AUTO**' y haga funcionar el compresor de aire durante 30-40 segundos con el drenaje del tanque abierto para calentar el sistema.
Repita este procedimiento inicial diariamente.
- Cierre la válvula de drenaje del tanque.
- Al final del día o al finalizar cada tarea, mueva la palanca del interruptor de presión a la posición '**OFF**' ('APAGADO'), desconecte el cable de alimentación, abra el drenaje del tanque lentamente y capture el condensado del tanque. Elimine el condensado de forma responsable en una instalación municipal.
- Cambie el aceite después de un período de interrupción de 40 horas.
Consulte página 16.



FUNCIONAMIENTO (continúa)



ADVERTENCIA:

No permita que su familiarización con el compresor y las herramientas lo vuelva descuidado. Tenga presente que un descuido de un instante es suficiente para causar una lesión grave.



ADVERTENCIA:

Cuando utilice compresores, póngase siempre gafas de seguridad o anteojos protectores con protección lateral. La inobservancia de esta advertencia puede causar el lanzamiento de objetos a los ojos, y por consecuencia posibles lesiones serias.

PRECAUCIÓN:

No utilice la unidad en ningún entorno polvoriento o contaminado de cualquier forma. Si se utiliza el compresor de aire en este tipo de entorno puede dañarse.

USOS

Los compresores de aire se utilizan en una variedad de sistemas de suministro de aire. Las mangueras, conectores, herramientas de aire y accesorios deben corresponder a la capacidad del compresor de aire.

Este compresor puede emplearse para los fines enumerados abajo:

- Accionamiento de algunas herramientas de aire.
- Inflado de neumáticos, camas de aire, equipos deportivos inflables, etc.

USO DEL COMPRESOR

Vea las figuras 4, 5, 6 y 7.

- Asegúrese de que el compresor de aire esté colocado en una posición nivelada. El funcionamiento del compresor de aire en un ángulo superior a 10° provocará una falta de lubricación, el agarrotamiento de los componentes internos y anulará la garantía del producto.
- Asegúrese de que la válvula de drenaje del tanque está cerrada.
- Asegúrese de que la palanca del interruptor de presión se encuentra en la posición de apagado (**OFF**) y que el compresor de aire está desconectado.
- Si no está instalada aún manguera, conéctela al compresor.



ADVERTENCIA:

Siempre asegúrese de que la palanca del interruptor de presión esté en la posición de apagado (**OFF**) y el manómetro regulador indique cero antes de cambiar de herramienta de aire o desconectar la manguera de la salida de aire. La inobservancia de esta advertencia puede causar lesiones corporales serias.

- Asegúrese de que el botón del regulador de la presión está girado por completo en el sentido contrario a las agujas del reloj.
- Rellenar la bomba con el aceite. No llenar demasiado.
- Conecte el cordón al suministro de corriente.
- Colocar la palanca del interruptor de presión en la posición '**AUTO**'.
- Gire la perilla de regulación de presión para ponerla en la presión del conducto deseada. Si se gira a la derecha la perilla se aumenta la presión de aire en la salida; si se gira a la izquierda se disminuye dicha presión.



ADVERTENCIA:

Una herramienta determinada puede necesitar más aire del que este compresor es capaz de suministrar. Estudie el manual de la herramienta para evitar dañarla y sufrir un riesgo de lesiones.

- Ahora puede proceder a utilizar la herramienta accionada por aire deseada, siguiendo las medidas de precaución indicadas en este manual y las instrucciones del fabricante de la herramienta de aire señaladas en el manual de la misma.
- Si utiliza un dispositivo de inflado con un racor de conexión rápida, controle la cantidad de caudal de aire con la perilla de regulación de la presión. Si gira el botón por completo en sentido contrario a las agujas del reloj, el caudal de aire se detendrá totalmente.
- NOTA:** Siempre use la cantidad de presión mínima necesaria en cada caso. Si usa una presión mayor de la necesaria se drena el aire del tanque con mayor rapidez y la unidad efectúa con mayor frecuencia su ciclo de funcionamiento.
- Al terminar, siempre drene el tanque y desconecte la unidad. Nunca deje conectada ni funcionando desatendida la unidad.

FUNCIONAMIENTO

DRENADO DEL TANQUE

Vea las figuras 8 y 9.

Como ayuda para impedir la corrosión del tanque y mantener el aire libre de humedad, debe drenarse diariamente el tanque del compresor.

Para drenar el tanque:

- Asegúrese de que la palanca del interruptor de presión se encuentra en la posición de apagado (**OFF**).
 - Sujetándolo por la manilla, inclinar el compresor hacia la válvula de drenaje de tal manera que éste se encuentre en la posición más baja.
 - Abra la válvula de drenaje lentamente. Luego, completamente.
 - Mantener el compresor inclinado hasta que toda la humedad salga del tanque.
 - Drene la humedad del tanque, recibiéndola en un recipiente adecuado.
- NOTA:** La humedad condensada es material contaminante y debe desecharse de conformidad con los reglamentos locales.
- Si se tapa la válvula de drenaje, purgue toda la presión de aire, retire la válvula, límpielo y vuelva a instalarla.

ADVERTENCIA:

Desconecte el compresor de aire y suelte todo el aire del tanque antes de darle servicio. Si no se purga la presión del tanque antes de intentar retirar la válvula, pueden producirse lesiones serias.

- Dé vuelta apagado a la válvula de drenaje hasta totalmente cerrada.

REVISIÓN DE LA VÁLVULA DE SEGURIDAD



Vea la figura 10.

PELIGRO:

No intente forzar o alterar la válvula de seguridad. Cualquier pieza floja de este dispositivo puede volar y golpearlo. La inobservancia de esta advertencia podría causar lesiones serias, e incluso la muerte.

La válvula de seguridad está diseñada para soltar aire automáticamente si la presión del aparato receptor del aire sobrepasa el límite máximo prefijado. Debe revisarse la válvula cada día antes de usar la unidad; para ello, tire del aro con la mano.

- Encienda el compresor y permita que se llene el tanque. El compresor se apaga cuando la presión alcanza el límite máximo prefijado.
- Apague el compresor.
- Tire del aro de la válvula de seguridad para soltar aire durante tres a cinco segundos.
- Suelte el aro. Al soltar el aro, el aire debe dejar de salir de inmediato. Cualquier pérdida de aire que permanezca después de soltarse el aro de la válvula de seguridad indica un problema en ésta. Interrumpa el uso de la unidad y permita que se dé servicio a la misma antes de volver a usar el compresor.



ADVERTENCIA:

Si se fuga aire después de soltar el aro, o si está pegada la válvula y no puede accionarse con el aro, **no utilice** el compresor de aire, sino hasta haber reemplazado la válvula. Utilizar el compresor de aire en estas condiciones puede producir lesiones serias.

MANTENIMIENTO (continúa)

⚠ ADVERTENCIA:

Al dar servicio a la unidad, sólo utilice piezas de repuesto idénticas. El empleo de piezas diferentes puede causar un peligro o dañar el producto.

⚠ ADVERTENCIA:

Siempre use gafas de seguridad o anteojos protectores con protección lateral al usar compresores o al soplar el polvo con aire comprimido. Si la operación genera mucho polvo, también póngase una mascarilla contra el polvo.

⚠ ADVERTENCIA:

Siempre purgue toda la presión, desconecte la unidad del suministro de corriente y permita que se enfríe antes de limpiarla o efectuarle reparaciones.

MANTENIMIENTO GENERAL

La humedad del aire causa se condensa en el tanque. Esta humedad condensada debe drenarse diariamente y/o cada hora siguiendo las instrucciones encontradas en el apartado **Drenado del tanque**.

La válvula de seguridad está diseñada para soltar aire automáticamente si la presión del aparato receptor del aire sobrepasa el límite máximo prefijado. Revise la válvula de seguridad cada vez antes de usar la unidad siguiendo las instrucciones indicadas en el apartado **Revisión de la válvula de seguridad**.

Inspeccione anualmente el tanque para ver si tiene herrumbre, picaduras u otras imperfecciones que pudieran afectar la seguridad de la unidad.

Evite el empleo de solventes al limpiar piezas de plástico. La mayoría de los plásticos son susceptibles a diferentes tipos de solventes comerciales y pueden resultar dañados. Utilice paños limpios para eliminar la suciedad, el polvo, el aceite, la grasa, etc.

⚠ ADVERTENCIA:

No permita en ningún momento que fluidos para frenos, gasolina, productos a base de petróleo, aceites penetrantes, etc., lleguen a tocas las piezas de plástico. Las sustancias químicas pueden dañar, debilitar o destruir el plástico, lo cual a su vez puede producir lesiones corporales serias.

CONTROLAR EL NIVEL DEL ACEITE CON REGULARIDAD

Vea la figura 11.

Posicionar el compresor en una superficie lisa y horizontal. El nivel del aceite tiene que estar entre las dos marcas MAX y MIN en la varilla del nivel del aceite (fig.11).

Cambio del aceite: utilice un aceite para compresor ISO 100 (30 wt.).

Si se notan variaciones de color (blancuzco = presencia de agua; oscuro = recalentamiento) se recomienda cambiar inmediatamente el aceite.

El primer cambio se debe hacer después de 40 horas de funcionamiento. Después, cambiarlo cada 200 horas de funcionamiento. Los aceites mezclados y completamente sintéticos tienen intervalos de cambio más largos. Consulte el cuadro en la página 18.

CAMBIO DEL ACEITE

Vea las figuras 11 - 12.

Apagar el motor y desenchufar el aparato. Una vez se haya eliminado el aire comprimido existente, quitar el tornillo purgador de aceite (fig. 11) de la bomba del compresor. Para que el aceite no caiga de forma descontrolada, colocar una pequeña acanaladura de chapa bajo el tornillo y recoger el aceite en un recipiente. En caso de que no salga todo el aceite, se recomienda inclinar un poco el compresor.

Eliminar el aceite usado en un punto de recogida para




Fig. 11




Fig. 12

MANTENIMIENTO (continúa)

aceite usado.

Cuando se haya vaciado todo el aceite, volver a cerrar el tapón de drenaje del aceite (fig. 12). Rellenar con aceite nuevo a través de la apertura de carga del aceite hasta que no llegue al nivel requerido. No llenar demasiado. Una vez lleno, cerrar bien con el tapón de llenado de aceite (fig. 13), asegurándose que no haya pérdidas de aceite durante el uso. Compruebe el nivel de aceite diariamente o antes de cada uso.




Fig. 13

RETENSAR LA CORREA TRAPEZOIDAL

Vea las figuras 14 - 15.

- Desconecte el cable de alimentación y retire el protector de seguridad de la correa trapezoidal (figura 14).
- Marque las esquinas de la placa de montaje del motor más cercanas a la bomba como referencia.
- Afloje los cuatro tornillos de fijación del motor (figura 15) y retire la correa.
- Vuelva a colocar el motor 1-2 cm más lejos de la bomba usando las marcas de las esquinas para mantener las poleas impulsoras correctamente cuadradas.
- Vuelva a apretar los tornillos de fijación del motor y vuelva a enrollar la correa usando las aletas de enfriamiento del volante para hacer palanca. No se apriete los dedos entre la correa y la transmisión.
- Vuelva a colocar la protección de la correa y pruebe la tensión adecuada de la correa.



Fig. 14




Fig. 15

AJUSTAR LAS BARRAS DE TENSIÓN EN CABEZA

Vea la figura 16.

- Controlar que todos los tornillos (sobre todo los que están en la cabeza de la unidad) estén bien apretados.
- Este control tiene que efectuarse antes de arrancar por la primera vez el compresor. Y después de la primera hora de funcionamiento.
- Los valores de ajuste de las barras de tensión para la cabeza:

Par de apriete mínimo = 22 Nm

Par de apriete máximo = 27 Nm




Fig. 16

MANTENIMIENTO

LIMPIEZA DEL FILTRO DE ASPIRACIÓN

Vea la figura 17.

El filtro de aspiración impide aspirar polvo y suciedad. Es necesario limpiar dicho filtro como mín. cada 100 horas de servicio. Un filtro de aspiración atascado reduce considerablemente la potencia del compresor. Soltar los dos tornillos de cabeza hexagonal. Ahora se puede sacar el filtro de entre las dos mitades de la carcasa de plástico, sacudirlo, limpiarlo con aire comprimido a baja presión (aprox. 3 bar) y volver a colocarlo.





Fig. 17

TABLA DE ACEITE / NOTAS



- El ROLAIR estándar 30 WT debe cambiarse cada 1-2 meses (300-400 horas) después del período de interrupción
- El ROLAIR semisintético debe cambiarse cada 6-12 meses (1.000-2.000 horas)
- El ROLAIR totalmente sintético debe cambiarse cada 12-24 meses (2.000-4.000 horas)

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS (continúa)

Problema	Causa	Solución
El compresor no arranca	El tanque tiene suficiente presión. No hay energía eléctrica. Fusibles de casa/taller fundidos. El Disyuntor de casa/taller salta. Sobrecarga térmica activada. Pérdida de potencia o sobrecalentamiento. El interruptor de presión es defectuoso.	El compresor se enciende cuando la presión del tanque desciende a la presión de ananque. Asegurase de que la unidad esté enchufada. Reemplazar el fusible de casa/taller. Restablecer el disyuntor del taller o casa y determinar la causa del problema. Primero desconecte el compresor y espere hasta que el motor se enfrie. Localice y presione el reinicio del motor. Para un uso apropiado, comprobar la extensión del cable. Remplazar el interruptor de presión.
El motor zumba pero no funciona o lo hace con lentitud	Voltaje bajo. Cordón de extensión de calibre o longitud equivocados. El devanado del motor tiene corto o esté abierto. Válvula de retención o de seguridad defectuosa.	Revisar con voltímetro. Verifique que el calibre y la longitud del cable sean los correctos. Póngase en contacto con el Servicio de Atención al Cliente de ROLAIR (800) 310-3573. Póngase en contacto con el Servicio de Atención al Cliente de ROLAIR (800) 310-3573.
Los fusibles se funden o el disyuntor del circuito se dispara continuamente	Fusible de capacidad incorrecta, sobrecarga en el circuito. Cordón de extensión de calibre o longitud equivocados. Válvula de retención o de seguridad defectuosa.	Verifique que el fusible sea de la capacidad correcta, use un fusible con retardo de tiempo, desconecte otros aparatos eléctricos del circuito o conecte el compresor a un subcircuito exclusivo. Verifique que el calibre y la longitud del cable sean los correctos. Lleve el compresor a un centro de servicio.
El protector contra sobrecarga térmica interrumpe la corriente continuamente	Voltaje bajo. Ventilación insuficiente / temperatura ambiental demasiado elevada. Cordón de extensión de calibre o longitud equivocados.	Revise con voltímetro. Lleve el compresor a un lugar bien ventilado. Verifique que el calibre y la longitud del cable sean los correctos.
La presión del aparato receptor del aire desciende cuando se apaga el compresor.	Conexiones flojas (adaptadores, mangueras, etc.). Válvula de drenaje floja. Revise para ver si hay fugas en h válvula.	Revise todas las conexiones con solución de agua y jabón, y apriételas. Apriete la válvula de drenaje. Póngase en contacto con el Servicio de Atención al Cliente de ROLAIR para obtener asistencia.
Humedad excesiva en el aire de descarga	Cantidad excesiva de agua en el tanque de aire. Alta humedad.	Drene el tanque. Lleve la unidad a un lugar de menor humedad; use un filtro de aire en línea.
El compresor funciona continuamente	Válvula de drenaje del tanque o válvula de inflado abiertas. Intenuptor de presión defectuoso. Uso excesivo de aire.	Asegúrese de que la válvula de drenaje del tanque y la válvula de inflado estén cerradas. Póngase en contacto con el Servicio de Atención al Cliente de ROLAIR para obtener asistencia. Disminuya el consumo de aire; el compresor no tiene la suficiente capacidad para las necesidades de la herramienta.
El compresor vibra	Afloje los pernos de montaje.	Apriete los pernos de montaje.
Producción de aire más baja de lo normal	Válvulas de entrada descompuestas. Hay conexiones con fugas.	Póngase en contacto con el Servicio de Atención al Cliente de ROLAIR para obtener asistencia. Aplicar la cinta selladora de roscas para ajustar y tensar.



PELIGRO:


No desmonte la válvula de retención teniendo aire en el tanque; vacíe el tanque.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Problema	Causa	Solución
Pérdida de aire por la válvula del presóstato.	Válvula de retención que, por desgaste o suciedad del contacto de estanqueidad, no cumple correctamente su función. La válvula de drenaje del tanque está abierta. Tubo de nailon no acoplado correctamente en el presóstato.	Drene completamente la presión del tanque. Desenroscar la cabeza hexagonal de la válvula de retención, limpiar el asiento y el disco de goma especial (cambiarlo si está gastado). Montar otra vez y ajustar con cuidado. Cierre la válvula de drenaje del tanque. Inserte correctamente el tubo de nailon dentro del interruptor de presión.
Disminución del rendimiento, arranques frecuentes. Bajos valores de presión.	Consumo excesivo. Pérdidas por las juntas y/o por las tuberías. Obstrucción del filtro de entrada. Deslizamiento de la correa.	Reducir las exigencias. Rehacer las juntas. Limpie/reemplace el filtro de entrada. Compruebe o mejore la tensión de la correa. Consulte página 17.
El motor y/o el compresor se calientan de manera irregular.	Ventilación insuficiente. Obstrucción de los pasos de aire. Lubricación escasa.	Mejorar las condiciones ambientales. Comprobar y, eventualmente, limpiar el filtro de aire. Agregue o cambie el aceite.
El motor zumba o se detiene, debido al disparo del reinicio del motor, después del primer intento de arrancar el compresor de aire.	Arranque con cabeza del compresor cargada. Las condiciones son demasiado frías. Tensión insuficiente. Lubricación errónea o insuficiente. Fallo del interruptor de presión.	Libere/purgue la presión del cabezal moviendo la palanca del interruptor de presión a 'OFF' '(APAGADO)' Caliente gradualmente el compresor de aire o intente arrancarlo después de abrir el drenaje del tanque. Asegúrese de que la tensión coincida con el de la placa de identificación del motor. Compruebe el nivel de aceite. Añada si es necesario o cambie el aceite. Póngase en contacto con el Servicio de Atención al Cliente de ROLAIR.
Durante el funcionamiento el compresor se detiene, aparentemente sin ningún motivo.	Intervención de la protección térmica del motor. Avería eléctrica.	Comprobar el nivel de aceite. Actuar sobre el botón del presóstato, llevándolo a la posición de apagado. Rearmar la protección térmica y poner nuevamente en marcha. Si el inconveniente subsiste, llamar el Centro de Asistencia. Póngase en contacto con el Servicio de Atención al Cliente de ROLAIR.
El compresor en marcha vibra y el motor emite un zumbido irregular. Se detiene y no arranca otra vez aunque el motor zumbe.	Condensador defectuoso.	Hacer cambiar el condensador.
Presencia anormal de aceite en la red.	Excesiva carga de aceite dentro del grupo. Desgaste excesivo de los anillos del pistón.	Comprobar el nivel de aceite. Póngase en contacto con el Servicio de Atención al Cliente de ROLAIR.
Fuga de condensado de la válvula de drenaje del tanque.	Exceso de suciedad dentro de la válvula de drenaje.	Limpie o reemplace el drenaje del tanque.

LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO (continúa)

DIAGRAMA DE LAS PIEZAS - COMPRESOR DE AIRE



LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO (continúa)


LISTA DE PIEZAS - COMPRESOR DE AIRE - N. DE MODELO FC229MK103

El número de modelo se encuentra en una placa adherida al tanque de aire. Siempre mencione el número del modelo en toda correspondencia relacionada con el **COMPRESOR DE AIRE** o al hacer pedidos de piezas de repuesto.


NÚM. REF.	NÚM. PIEZA	DESCRIPCIÓN	CANT.
001	FC9413578215	RECEPTOR DE AIRE.....	1
002	FC9420949	KIT RUEDAS	1
003	FC9047079	VÁLVULA DE DRENAGE	1
004	FC9048003	VÁLVULA DE RETENCIÓN.....	1
005	FC9270006	TUBO.....	0,45 m
006	FC9043417	TUBO DE DESCARGA.....	1
007	FC9083296	SOPORTE PARA PROTECCIÓN CORREA.....	2
008	FC4100629	CODO PARA TUBO DE DESCARGA.....	1
009	FC844F002	MOTOR ELÉCTRICO.....	1
010	FC838000A	PROTECCIÓN CORREA.....	1
011	FC9038522	PLACA PARA PROTECCIÓN CORREA.....	7
012	FC9038521	LLAVE PARA PROTECCIÓN CORREA.....	7
013	FC9075004	CORREA.....	1
014	FC9076947	POLEA.....	1
015	FC013160010	VOLANTE.....	1
016	FC9065301	CABLE ELÉCTRICO CON ENCHUFE.....	1
017	FC9049115	VÁLVULA DE SEGURIDAD.....	1
018	FC9416728	PRESÓSTATO.....	1
019	FC9050375	TUERCA TORNEADA	1
020	FC9050376	CONEXIÓN.....	1
021	FC9052219	MANÓMETRO 50 (TANQUE).....	1
022	FC9052130	MANÓMETRO 50 (REGULADOR).....	1
023	FC9047061	ACOPLADOR RÁPIDO	1
024	FC9051204	REGULADOR DE AIRE.....	1
025	FC9414633	DOBLE TORNILLO.....	1
026	FC9050613	TAPÓN.....	1
027	FC9412531	TORNILLO M8X40	4
028	FC4101111	TORNILLO M8X30	4
029	FC9122333	TUERCA M8	8
030	FC014005001	ARANDELA 9.2X36X4 mm.....	1
031	FC014001057	TORNILLO M8X25 IZQUIERDA.....	1
032	FC317001000	KIT FILTRO AIRE	1
PUMP	PMP12MK103	BOMBA MK103	1

LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO (continúa)

DIAGRAMA DE LAS PIEZAS - BOMBA



SCHEMATIC FOR MODEL
PMP12MK103



LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO

LISTA DE PIEZAS DE LA BOMBA - N. DE MODELO MK103

Mencionar siempre el número de modelo cuando se hace un pedido de piezas de repuesto.

Esquema #	Pieza #	Descripción	Cant.
1	FC317001000	Conjunto de filtro de admisión	1
2	FC017003000	Elemento	1
3	FC113167020	Cabezal	1
4	FC011158000	Válvula de arranque en frío	1
5	FC116091024	Refrigerador posterior	1
6	FC413167005	Conjunto de placa de válvulas*	1
7	FC113167002	Cilindro	1
8	FC413167006	Conjunto de pistón completo	2
9	MK103RINGS/GASKETS	Juego de anillos**	1
10	FC113150004	Biela	2
11	FC113167003	Cigüeñal	1
12	FC312036000	Varilla de nivel	1
13	FC012029000	Mirilla	1
14	FC113149009	Tapa final	1
15	FC113167001	Cárter	1
16	U1114	Rodamiento de bolas	1
17	FC010053000	Retén de aceite	1
18	FC113149008	Soporte de rodamientos	1
19	FC013160010	Volante	1
20	FC014005001	Arandela	1
21	FC014001057	Perno (rosca izquierda)	1
22	FC113149015	Tapa inferior	1
23	FC213167002	Juego de juntas	1
24	FC113150002	Cubierta	1
25	MK103REPKIT	Kit de revisión***	1

- *Incluye junta tórica para culata y junta superior de cilindro.
- **Anillos para ambos pistones y juego de juntas (23).
- ***Dos conjuntos de biela/pistón, juego de anillos y juego de juntas (8, 9, 10 y 23).



Garantía

Associate Engineering Corporation garantiza que todas las compresoras ROLAIR estarán libres de defectos de material y mano de obra durante un periodo de 12 meses a partir de la fecha de la compra original al minorista, o 18 meses a partir de la fecha de fabricación, lo que ocurra primero.

Cuando se informe cualquier inconformidad del producto con esta garantía dentro del periodo mencionado, la empresa corregirá dicha inconformidad mediante la reparación correspondiente o, a su propia discreción, mediante una parte de reemplazo con cotización F.O.B. en nuestra fábrica, después de que el comprador haya enviado la compresora a nuestra planta con flete prepagado.

Associate Engineering Corporation no será responsable de las reparaciones, reemplazos y ajustes de la compresora que no hayan sido autorizados, ni de los costos de mano de obra realizada por el comprador.

Esta garantía sustituye expresamente todas las demás garantías expresas, implícitas o legales (lo que incluye, entre otras, las garantías de comerciabilidad y de idoneidad para un fin específico) y todas las demás obligaciones y/o responsabilidades por parte de Associate Engineering Corporation. Associate Engineering Corporation tampoco asume, ni autoriza a otras personas para que asuman en su nombre, cualquier otra obligación o responsabilidad relacionada con cualquier compresora.

Associate Engineering Corporation no será responsable, en ningún caso, de los daños consecuentes, incidentales o especiales ni de la selección incorrecta de cualquier compresora para una aplicación específica.

Calidad

Associate Engineering Corporation está comprometida con el control de calidad continuo y la investigación exhaustiva de los productos que fabricamos. Nuestro propósito es brindarle a usted, el usuario, toda la experiencia e ingeniería disponible en la producción de cada pieza de equipo que producimos.

Nuestra línea cubre todas las necesidades del variado uso de aire de la actualidad. Confíe en ROLAIR para obtener las mejores y más recientes funciones que están disponibles en las compresoras modernas.